

HiPath 3000 HiPath 5000

optiPoint 420 economy optiPoint 420 economy plus optiPoint 420 standard optiPoint SLK module

Bedienungsanleitung

SIEMENS

Global network of innovation

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt das Telefon optiPoint 420 economy/economy plus/ standard an Ihrer HiPath 3000 / 5000.

Alle über Ihr Telefon durchführbaren Funktionen werden beschrieben. Sollten Sie feststellen, dass Funktionen an Ihrem Telefon nicht wie gewünscht verfügbar sind, kann dies folgende Ursachen haben:

- Die Funktion ist für Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.
- Ihre Kommunikationsplattform verfügt nicht über diese Funktion bitte wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal zur Hochrüstung.

Wichtige Hinweise



Betreiben Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeter Umgebung!



Benutzen Sie nur Siemens Original-Zubehör! Das Benutzen von anderem Zubehör ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie und der CE-Kennzeichnung.



Öffnen Sie niemals das Telefon oder ein Beistellgerät! Bei Problemen wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.

Das Telefon soll nicht mit färbenden oder aggressiven Flüssigkeiten, wie z. B. Tee, Kaffee, Säften oder Erfrischungsgetränken in Berührung kommen. Telefon pflegen \rightarrow Seite 120.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens AG bzw. der jeweiligen Inhaber.

Kennzeichen



Die Konformität des Gerätes zu der EU-Richtlinie 1999/5/EG wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt.



Dieses Gerät wurde nach unserem zertifizierten Umweltmanagementsystem (ISO 14001) hergestellt. Dieser Prozess stellt die Minimierung des Primärrohstoff- und des Energieverbrauchs sowie der Abfallmenge sicher.

Inhaltsverzeichnis

Zur vorliegenden Bedienungsanleitung	2
Wichtige Hinweise	2
Kennzeichen	
Grundwissen zur Bedienung	8
Bedienfeld optiPoint 420 economy/economy plus/standard und	
optiPoint SLK module	
Wegweiser zum Lesen der Bedienungsanleitung	
Anzeigen im Display	9
So erreiche ich eine Funktion	
im direkten Dialog	
über das Service-Menü	
mit einer Funktionstaste	
SLK-Funktion	
Basis- und Komfortfunktionen	
Zusätzliche Team- und Chef/Sekretariat-Funktionen	11
Wie ich mein Telefon effektiv nutze	12
Telefonieren – Grundfunktionen	. 13
Anruf annehmen	
Anruf über Hörer annehmen	
Anruf über Lautsprecher annehmen (Freisprechen)	
Auf Freisprechen umschalten	
Auf Hörer umschalten	
Lauthören im Raum während des Gesprächs	
Wählen/Anrufen	
Mit aufliegendem Hörer wählen	
Gespräch beenden	
Wahl wiederholen	
Mikrofon aus-/einschalten	
Zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage)	
Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)	
Gespräch weitergeben	
Variable Anrufumleitung nutzen	
Anrufumleitung im Betreibernetz/	
Mehrfachrufnummer MSN umleiten (nicht für USA)	23
Anrufumleitung bei Telefonausfall	24

Rückruf nutzen	25
Rückruf speichern	25
Rückruf annehmen	
Gespeicherten Rückruf kontrollieren/löschen	25
Rufnummern für Zielwahl auf Taste speichern	27
Mit Zielwahltasten wählen	
Telefon einstellen	30
Ruftonlautstärke ändern	30
Ruftonklangfarbe ändern	30
Hinweisruflautstärke ändern	30
Displaykontrast ändern	31
Kontrast der Tastenbeschriftung ändern	31
Freisprechfunktion an Raum anpassen	31
Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern	32
Displayneigung an Sitzposition anpassen	32
Displaybeleuchtung	
Sprache für Display-Benutzerführung auswählen	32
Talefaniaren Vemfortfunktionen	22
Telefonieren – Komfortfunktionen	
Anrufe annehmen	
Anruf für Kollegin/Kollegen gezielt übernehmen	
Anrufe abweisen	
Über Lautsprecher angesprochen werden	
Anruf über Hör-Sprechgarnitur (Headset) annehmen	
Anrufe von der Türsprechstelle annehmen/Türöffner betätigen	
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	
Wählen/Anrufen.	
Mit Blockwahl wählen / Rufnummer korrigieren	
Anruferliste nutzen	
Kurzwahl	
Aus internem Telefonbuch wählen	
Aus Telefondatenbank (LDAP) wählen	
Briefkasten nutzen	
Kollegin/Kollegen über Lautsprecher direkt ansprechen	
Selbsttätiger Verbindungsaufbau/Hotline	
Leitung vormerken/reservieren	
Rufnummer zuweisen (nicht für USA)	
Assoziierte Wahl/Wahlhilfe durchführen	
Während des Gesprächs	
Zweitanruf nutzen	
Zweitanruf (Anklopfen) annehmen	
Zweitanruf (automatisches Anklopfen) verhindern/erlauben	
Signalton (Anklopfton) ein-/ausschalten	
Gespräch parken	
Halten von externen Gesprächen	
Konferenz führen	55

Konferenz auslösen (durch Einberufer) MFV-Nachwahl/Tonwahl durchführen Gespräch nach Durchsage weitergeben Signal zum Netz senden Bei nicht erreichten Zielen Anklopfen – sich bemerkbar machen. Aufschalten – in ein Gespräch eintreten Nachtschaltung nutzen	. 57 . 58 . 59 . 60 . 60
Funktionen, Prozeduren und Termine speichern	. 62
Taste mit Funktion belegen	
Taste mit Prozedur (Bedienschritten) belegen	
Terminfunktion	
Termine speichern	
An einen Termin erinnert werden	. 69
Verbindungskosten überprüfen/zuordnen	. 70
Verbindungskosten für Ihr Telefon abfragen (nicht für USA)	
Verbindungskosten für anderes Telefon abfragen (nicht für USA)	
Mit Kostenverrechnung anrufen	. 72
Privatsphäre/Sicherheit	. 73
Ruhefunktion ein-/ausschalten	. 73
Anrufschutz ein-/ausschalten	
Rufnummernanzeige beim Angerufenen unterdrücken	
Raum überwachen (Babyphone)	
Telefon gegen Missbrauch sperren	
Anderes Telefon gegen Missbrauch sperren	
Persönlichen Schlosscode speichern	. 79
Weitere Funktionen/Dienste	80
Info (Nachricht) senden	
IIIIO (INACIIIICIII) SCIIUCII	
Info erstellen und senden	
Info erstellen und senden	
Gesendete Info löschen/anzeigen	. 81 . 81
Gesendete Info löschen/anzeigen	. 81 . 81 . 82
Gesendete Info löschen/anzeigen Infos entgegenehmen Nachricht/Antwort-Text hinterlassen Antwort-Text löschen	. 81 . 81 . 82
Gesendete Info löschen/anzeigen Infos entgegenehmen Nachricht/Antwort-Text hinterlassen Antwort-Text löschen Anzahl der wartenden Anrufe abfragen/ Überlastanzeige	. 81 . 82 . 82 . 83
Gesendete Info löschen/anzeigen Infos entgegenehmen Nachricht/Antwort-Text hinterlassen Antwort-Text löschen	. 81 . 82 . 82 . 83 . 83

Dienste/Funktionen zurücksetzen (übergreifendes Löschen für ein Telefon) Funktionen für ein anderes Telefon aktivieren Systemfunktionen von extern nutzen DISA (Direct Inward System Access) Funktionen im ISDN per Kennzahlwahl nutzen (Keypad-Wahl) Angeschlossene Computer oder deren Programme steuern / Telefondatendienst (nur bei HiPath 3500/3550/3700/3750/3800) Schalter betätigen Sensoren (nur bei HiPath 3300/3350/3500/3550) Personen suchen (nicht für USA) Einfach-PSE Komfort-PSE (nur bei Hipath 3700/3750/3800)	. 86 . 87 . 89 . 90 . 91 . 92
Teamfunktionen nutzen	.94
Gruppenruf ein/ausschalten. Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen Ruf zuschalten. Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)	. 94 . 96 . 97
Team/Chef/Sekretariat mit Leitungstasten	100
Leitungstasten nutzen. Anrufe auf Leitungstasten annehmen. Mit Leitungstasten wählen. Gespräch auf einer Leitungstaste halten und wieder annehmen. Abwechselnd auf mehreren Leitungen telefonieren. Anrufe für Leitungen umleiten. Direktruftasten nutzen. Anruf auf Direktruftasten annehmen. Team-Teilnehmer direkt rufen. Bestehendes Gespräch weitergeben. Anruf für anderes Mitglied übernehmen. Gruppenruf ein/ausschalten (nicht beim Cheftelefon im Team Chef/Sekretariat). Anrufe direkt zum Chef umschalten (nur im Team Chef/Sekretariat).	100 101 101 102 102 104 104 105 105
Telefon überprüfen1	
Funktionalität prüfen	


Spezielle Funktionen im LAN (PC-Netz)	108
Herausschalten aus Sammelanschluss/Gruppenruf	108
Anrufumleitung nachziehen	
Ruf zuschalten	
Schalter betätigen	
Tür öffnen	113
Abweichende Display-Anzeigen	44.
(HiPath 4000-Umgebung)	114
Tastenbeschriftung ändern	116
Texteingabe am Telefon	117
Beschriftung, Dokumentation und Zubehör	110
Tastenfelder beschriften	
Rufnummernschild anbringen	118
Dokumentation	
Ratgeber	
Telefon pflegen	
Echoeffekt	
Auf Fehlermeldungen am Display reagieren	121
Ansprechpartner bei Problemen	122
Stichwortverzeichnis	123
Funktionen und Kennzahlen im Überblick	
(alphabetisch)	129

Grundwissen zur Bedienung

optiPoint 420 ¹	economy	economy plus	standard
Vollduplex Freisprechfunktion	-	-	✓
Displaybeleuchtung	-	-	✓
Hör-Sprechgarnitur-Anschluss	-	✓	✓
2. LAN-Schnittstelle	-	✓	✓
Schnittstelle für Beistellgeräte	-	-	✓
Adaptersteckplätze	0	0	2

^[1] Am Boden Ihres Telefons sind Name und Typ aufgedruckt.

Bedienfeld optiPoint 420 economy/economy plus/standard und optiPoint SLK module



Tasten für Telefoneinstellungen

- [1] Nur optiPoint 420 standard
- [2] Mit automatischer Tastenbeschriftung
- [3] Am optiPoint 420 nicht änderbar

Wegweiser zum Lesen der Bedienungsanleitung

Bedienschritte werden in der linken Spalte in logischer Reihenfolge grafisch dargestellt. Die Darstellungen haben folgende Bedeutungen:



Hörer abheben.



Hörer auflegen.



Gespräch führen.



Rufnummer oder Kennzahl eingeben.



Kennzahl eingeben.



Einstelltasten am Telefon drücken.

Taste drücken.




Leuchtende Taste drücken.

Blinkende Taste drücken.



Auswahlmöglichkeit wird am Display angezeigt.

Mit der Taste 🗸 bestätigen.



Service

Rückfrage?


Lautsprecher

Anzeigen im Display



In Zeile 1 erscheinen je nach Situation Aufforderungen oder Quittungsmeldungen.

In Zeile 2 erscheinen Auswahlmöglichkeiten von Funktionen, die Sie mit bestätigen können. Wenn rechts das Zeichen ">" steht, gibt es weitere Auswahlmöglichkeiten, die durch erreichbar sind.



Welche Funktionen kann ich nutzen?

SLK-Funktion

"SLK" bedeutet "**S**elf **L**abelling **K**ey" (automatische Tastenbeschriftung). Das heißt, Sie müssen sich im Normalfall nicht um eine manuelle Beschriftung der belegbaren Funktionstasten Ihres Telefons kümmern.

Wenn Sie möchten, können Sie jedoch, abweichend von der Standard-Beschriftung, einen eigenen Text für die Beschriftung der Funktionstasten festlegen
→ Seite 116.

Basis- und Komfortfunktionen

Sie können alle Basis- und Komfortfunktionen Ihrer Kommunikationsplattform nutzen, die Ihnen im Dialog mit dem Display, im Service-Menü und auf Funktionstasten angeboten werden.

Zusätzliche Team- und Chef/Sekretariat-Funktionen

→ Seite 100f.

Um das Telefonieren für Arbeits- und Projektgruppen noch effizienter zu gestalten, kann Ihr zuständiges Fachpersonal verschiedene Teamfunktionen einrichten; angepasst an Ihre Bedürfnisse im Team-Alltag. Sie können diese Teamfunktionen neben den Basis- und Komfortfunktionen nutzen.

Neben Anrufübernahme-, Sammelanschlussgruppen (Gruppenruf) und Gruppen zur Anrufverteilung lassen sich Teams mit mehreren Leitungen pro Telefon einrichten

Ein Telefon mit Leitungstasten erkennen Sie daran, dass Sie Ihre Rufnummer und die Ihrer Kolleginnen und Kollegen auf Leitungstasten vorfinden. Sie haben Zugriff auf alle Leitungen und können auch gleichzeitig über mehrere Leitungen telefonieren.

Ein weitere Art von Teamfunktion sind die Chef-Sekretariat-Funktionen.

Diese werden vom Servicetechniker eingerichtet. Sie können Chef- und Sekretariat-Funktionen (Vorzimmerfunktionen) neben den Basis- und Komfortfunktionen und anderen Team-Funktionen nutzen.

Ein Chef-/Sekretariat-Telefon erkennen Sie an den Di-

rektruftasten zu Chef oder Sekretariat, Leitungstasten für Chef und Sekretariat und Tasten zur Rufumschaltung.

Wie ich mein Telefon effektiv nutze

- Sicherlich gibt es Kolleginnen/Kollegen oder externe Gesprächspartner, mit denen Sie besonders oft telefonieren. Solche Rufnummern sollten Sie auf Tasten speichern, um sie schneller und bequemer wählen zu können (Rufnummer für Zielwahl auf Taste speichern
 - (Rufnummer für Zielwahl auf Taste speichern → Seite 27).
- Allzu oft ist bei einer gewählten Rufnummer besetzt. In der Hektik des Arbeitsalltags vergisst man dann schnell, es später noch einmal zu versuchen. Gewöhnen Sie sich deshalb an, die Funktion "Rückruf" → Seite 25 zu nutzen.

Telefonieren – Grundfunktionen

Anruf annehmen

Ihr Telefon läutet standardmäßig mit einem bestimmten Anrufsignal:

- Bei einem internen Anruf läutet Ihr Telefon einmal alle vier Sekunden (Eintonfolge).
- Bei einem externen Anruf läutet es alle vier Sekunden zweimal kurz hintereinander (Doppeltonfolge).
- Bei einem Anruf von der Türsprechstelle läutet Ihr Telefon alle vier Sekunden dreimal kurz hintereinander (Dreifachtonfolge).
- Bei einem Zweitanruf hören Sie ca. alle 6 Sekunden einen kurzen Signalton (Piepton).

Im Display wird die Rufnummer oder der Name des Anrufers angezeigt.

Anruf über Hörer annehmen

Das Telefon läutet. Anrufer wird angezeigt.



Hörer abheben.




Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Anruf über Lautsprecher annehmen (Freisprechen)



Diese Funktion steht Ihnen bei optiPoint 420 economy/economy plus nicht zur Verfügung.

Das Telefon läutet. Anrufer wird angezeigt.






Taste drücken. Lampe leuchtet. Freisprechen.

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Gespräch beenden:



Taste drücken. Lampe erlischt.

Lautsprecher



Taste drücken.

Hinweise zum Freisprechen:

- Sagen Sie Ihrem Gesprächspartner, dass Sie freisprechen.
- Die Freisprechfunktion arbeitet besser, wenn Sie die Empfangslautstärke leiser stellen.
- Der optimale Gesprächsabstand zum Telefon beträgt beim Freisprechen etwa 50 cm.

Auf Freisprechen umschalten



Diese Funktion steht Ihnen bei optiPoint 420 economy/economy plus nicht zur Verfügung.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer.

Taste gedrückt halten und dabei Hörer auflegen, anschließend Taste Ioslassen. Gespräch fortsetzen.

Auf Hörer umschalten



Diese Funktion steht Ihnen bei optiPoint 420 economy/economy plus nicht zur Verfügung.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch durch Freisprechen.



und 🚗

und Hörer abheben. Gespräch fortsetzen.

Lauthören im Raum während des Gesprächs

Sie können andere Personen im Raum am Gespräch beteiligen. Sagen Sie dem Gesprächspartner, dass Sie den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über Hörer.

Einschalten:



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Ausschalten:

Lautsprecher

Taste drücken. Lampe erlischt.

Wählen/Anrufen

Mit abgehobenem Hörer wählen



Hörer abheben.



Intern: Rufnummer eingeben.

Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:



Hörer auflegen.

Mit aufliegendem Hörer wählen



Intern: Rufnummer eingeben.

Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.


Teilnehmer meldet sich über Lautsprecher:



Hörer abheben.

oder

Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei optiPoint 420 economy/economy plus).



Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt:

Taste drücken. Lampe erlischt.



Ihr System kann auch so programmiert sein, dass Sie vor der Wahl der internen Rufnummer die Taste "Intern" drücken müssen. Vor Wahl der externen Rufnummer müssen Sie dann keine Extern-Kennzahl wählen (die automatische Leitungsbelegung ist eingeschaltet; zuständiges Fachpersonal fragen).

Gespräch beenden



Hörer auflegen.

Taste drücken.

Wahl wiederholen

Die zuletzt gewählten 3 externen Rufnummern werden automatisch gespeichert.

Diese können Sie auf Tastendruck wieder wählen. Die gewünschte Rufnummer wird zwei Sekunden lang angezeigt und danach gewählt.

Wahlwiederholung

Taste drücken (= zuletzt gewählte Rufnummer).

Taste 2x drücken (= vorletzt gewählte Rufnummer).

Taste 3x drücken (= drittletzt gewählte Rufnummer).

Gespeicherte Rufnummern anzeigen und wählen




Taste drücken.

blättern? ✓

Innerhalb von zwei Sekunden bestätigen.

blättern? ✓

Die nächste gespeicherte Rufnummer angezeigen. Jeweils bestätigen.



Auswählen und bestätigen.



Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), werden auch eingegebene Projektkennzahlen \rightarrow Seite 72 abgespeichert.

Mikrofon aus-/einschalten

Um das Mithören des Gesprächspartners, z. B. bei einer Rückfrage im Raum, zu verhindern, können Sie das Mikrofon des Hörers oder das Freisprechmikrofon zeitweise ausschalten. Ebenso können Sie das Freisprechmikrofon einschalten, um eine Durchsage über den Lautsprecher des Telefons (Direktansprechen,

→ Seite 34) zu beantworten.



Diese Funktion steht Ihnen bei optiPoint 420 economy/economy plus nicht zur Verfügung.


Voraussetzung: Eine Verbindung besteht, das Mikrofon ist eingeschaltet.



oder

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Leuchtende Taste drücken. Lampe erlischt.



Auswählen und bestätigen.




Taste drücken. Lampe leuchtet.

Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben.

Zweiten Teilnehmer anrufen (Rückfrage)

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Teilnehmer anrufen. Der erste Teilnehmer wartet.



Bestätigen.

Zweiten Teilnehmer anrufen.

Zurück zum ersten Teilnehmer:

zurück zum Wartenden?

oder
beenden und zurück?


oder

Service

Bestätigen.

Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben. Lampe erlischt.

Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln (Makeln)



Auswählen und bestätigen.

Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben. Lampe erlischt.


Gesprächspartner zu Dreierkonferenz zusammenschalten



Auswählen und bestätigen.

Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben. Lampe erlischt.

Gesprächspartner miteinander verbinden



Auswählen und bestätigen.

Übergeben?



Gespräch weitergeben

Möchte Ihr Gesprächspartner noch mit einem anderen Ihrer Kollegen sprechen, übergeben Sie die Verbindung. Bestätigen.

Rufnummer des gewünschten Teilnehmers eingeben.

Gespräch evtl. ankündigen.

Hörer auflegen.

oder

Auswählen und bestätigen¹.

^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114


Anrufe umleiten

Variable Anrufumleitung nutzen

Sie können interne und/oder externe Anrufe sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Systemkonfiguration möglich).




Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 109!



Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.




Auswählen und bestätigen.




Kennzahl eingeben.



Rufnummer des Ziels eingeben.



Bestätigen.



Anrufumleitung ausschalten:

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.



Ist eine Anrufumleitung eingeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton.


Bei aktiver MFV-Durchwahl (zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie Anrufe auch dorthin umleiten. Ziele: Fax = 870, Durchwahl = 871, Fax-Durchwahl = 872.

Sind Sie Ziel einer Anrufumleitung, sehen Sie am Display die Rufnummer oder den Namen des Veranlassers (obere Zeile) und des Anrufers (untere Zeile).

Anrufumleitung im Betreibernetz/ Mehrfachrufnummer MSN umleiten (nicht für USA)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Anrufe auf der Ihnen zugeordneten Mehrfachrufnummer MSN (=Durchwahlrufnummer) direkt im Betreibernetz umleiten.

So können Sie z. B. Ihren Telefonanschluss abends zu Ihrer Privatwohnung umschalten.



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.



Gewünschte Umleitungsart auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.

Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.



Rufnummer des Ziels eingeben (ohne Extern-Kennzahl).

Bestätigen.

speichern?

Umleitung ausschalten:



Auswählen und bestätigen.





Angezeigte Umleitungsart bestätigen.

Eingeschaltete Umleitungsart eingeben.



Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.

Schritt für Schritt **Anrufumleitung bei Telefonausfall** Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie ein internes oder externes Ziel für eine Anrufumleitung festlegen, die dann wirksam wird, wenn Ihr Telefon ausfällt Taste drücken. Lampe leuchtet. Service *9411=Umleit. CFSS ein Auswählen und bestätigen. oder **#9411** Kennzahl eingeben. Rufnummer des Ziels eingeben. speichern? Bestätigen. Umleitung ausschalten/Ziel löschen: Taste drücken. Lampe leuchtet. Service Auswählen und bestätigen. #9411=Umleit. CFSS aus oder **#9411** Kennzahl eingeben. löschen? Bestätigen, um auszuschalten und das Umleitungsziel zu löschen. oder Auswählen und bestätigen, um auszuschalten und das beenden? Umleitungsziel nicht zu löschen. Umleitungsziel ändern (wenn Umleitung aktiv): Taste drücken. Lampe leuchtet. Service **#9411** Kennzahl eingeben. ändern? Bestätigen. Rufnummer des Ziels ändern. Bestätigen. speichern?

Rückruf nutzen


Wenn ein angerufener Anschluss besetzt ist oder sich niemand meldet, können Sie einen Rückruf veranlassen. Damit können Sie sich wiederholte Anrufversuche sparen.

Sie erhalten den Rückruf.

- sobald der Teilnehmer nicht mehr besetzt ist.
- sobald der Teilnehmer, der sich nicht gemeldet hat, wieder ein Gespräch geführt hat.

Rückruf speichern

Voraussetzung: Ein angerufener Anschluss ist besetzt oder niemand meldet sich.



Bestätigen.

oder



Kennzahl eingeben.

Rückruf annehmen

Voraussetzung: Ein Rückruf wurde gespeichert. Ihr Telefon läutet und im Display erscheint "Rückruf: ..."




Hörer abheben

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Rufton hörbar.

Gespeicherten Rückruf kontrollieren/löschen



Auswählen und bestätigen¹.



Kennzahl eingeben.

nächsten anzeigen? ✓

Auswählen und bestätigen, um weitere Einträge anzuzeigen.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114



Angezeigten Eintrag löschen:

Bestätigen.

Abfrage beenden:

Auswählen und bestätigen.

Taste drücken. Lampe erlischt.

Taste drücken. Lampe erlischt.

Rufnummern für Zielwahl auf Taste speichern

Auf Tasten, die standardmäßig nicht vorbelegt sind, können Sie oft benötigte Rufnummern speichern. Die Tasten lassen sich doppelt, in zwei Ebenen belegen (Ebenenumschaltung, Shift-Taste speichern → Seite 62), wenn Sie für beide Rufnummern keine LED-Anzeige speichern (=speichern ohne LED).

Wenn Sie interne Rufnummern speichern, können Sie eine LED-Anzeige speichern (=speichern mit LED), die Ihnen verschiedene Zustände signalisiert → Seite 64, → Seite 104. Haben Sie eine Rufnummer mit LED-Anzeige gespeichert, können Sie die zweite Ebene nicht belegen.

Service

*91=Tastenbelegung?

oder

*911

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.

evtl.

Taste drücken. Ist die entsprechende Taste bereits belegt, wird die Belegung im Display angezeigt.

/ /

Auswählen und bestätigen, um die Rufnummer auf der zweiten Ebene zu speichern.

Taste ändern? ✓

Bestätigen.

_ ✓

Bestätigen.
Rufnummer eingeben.

P.

Wenn Sie sich vertippt haben:

zurück? ✓

+=nächste Ebene?


Rufnummer?

Auswählen und bestätigen. Alle eingegebenen Ziffern werden gelöscht.

Tastenbeschriftung?

Es wird automatisch erkannt, ob Sie eine interne oder externe Rufnummer speichern möchten.

Nur bei einer internen Rufnummer können Sie wählen zwischen "speichern ohne LED" oder "speichern mit LED"



Bestätigen.

evtl.

Auswählen und bestätigen, um die Zielwahltaste ohne LED-Anzeige zu speichern.



Auswählen und bestätigen, um die automatische Tastenbeschriftung anzupassen. Weitere Informationen siehe → Seite 116.

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.



Die gespeicherte Rufnummer wählen Sie mit einem Tastendruck → Seite 29.

Sie können auch während eines Gespräches eine Rufnummer speichern.

Displaymeldungen beim Speichern von Rufnummern siehe → Seite 121.

Mit Zielwahltasten wählen

Voraussetzung: Sie haben auf einer Zielwahltaste eine Rufnummer gespeichert → Seite 27.



Taste mit gespeicherter Rufnummer drücken. Wenn die Rufnummer auf der zweiten Ebene liegt, vorher "Shift" drücken.



Sie können auch während eines Gespräches die Zielwahltaste betätigen, es wird automatisch Rückfrage → Seite 19 eingeleitet.

Telefon einstellen

Ruftonlautstärke ändern

(+) oder (-)

Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken.

Ruftonlautstärke?

Bestätigen.

(+) oder (-) Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Speichern.

Ruftonklangfarbe ändern

(+) oder (-)

Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken.

Ruftonklangfarbe?

Auswählen und bestätigen.

(+) oder (-) Klangfarbe ändern. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Klangfarbe eingestellt ist.

Speichern.

Hinweisruflautstärke ändern

Gehören Sie zu einem Team mit Leitungstasten, lassen sich weitere Anrufe im Team auch während eines Gespräches akustisch signalisieren → Seite 105. Sie hören den Hinweisruf.

(+) oder (−)

Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken.

Hinweisruflautstärke?

Auswählen und bestätigen.

(**+**) oder (**−**)

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Speichern.

Schritt für Schritt Displaykontrast ändern Sie können den Displaykontrast in vier Stufen Ihren Lichtverhältnissen annassen. Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken. (**+**) oder (**−**) **Display Kontrast?** Auswählen und bestätigen. Kontrast ändern (1 ... 4). Tasten so oft drücken, bis der (**+**) oder (**−**) gewünschte Kontrast eingestellt ist. Speichern. Kontrast der Tastenbeschriftung ändern Sie können den Kontrast der Tastenbeschriftung in vier Stufen Ihren Lichtverhältnissen anpassen. Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken. (+) oder (-) Auswählen und bestätigen. Tastenkontrast? Kontrast ändern (1 ... 4). Tasten so oft drücken, bis der (+) oder (−) gewünschte Kontrast eingestellt ist. Speichern. Freisprechfunktion an Raum anpassen Diese Funktion steht Ihnen bei optiPoint 420 economy/economy plus nicht zur Verfügung. Damit Ihr Gesprächspartner Sie optimal verstehen kann, wenn Sie über Mikrofon sprechen, können Sie das Telefon abhängig von Ihrer Umgebung einstellen: "für gedämpften Raum", "für normalen Raum" und "für halligen Raum." Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten drücken. (+) oder (-) Auswählen und bestätigen. Freisprechen? → oder → Raumtyp einstellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.

Speichern.

Empfangslautstärke während eines Gesprächs ändern

Sie führen ein Gespräch.

+ oder -

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

+ - zugleich

Speichern.

Displayneigung an Sitzposition anpassen

Sie können die Display-Einheit schwenken. Stellen Sie die Display-Einheit so ein, dass Sie die Anzeigen des Displays von Ihrer Sitzposition aus gut lesen können.

Displaybeleuchtung




Diese Funktion steht Ihnen nur bei optiPoint 420 standard zur Verfügung.

Bei der Bedienung des optiPoint 420 standard, z. B. beim Eingeben einer Rufnummer, schaltet sich die Displaybeleuchtung automatisch ein. Die Beleuchtung erlischt wenige Sekunden nach Ende der letzten Aktion automatisch.

Sprache für Display-Benutzerführung auswählen




Taste drücken. Lampe leuchtet.



Bestätigen.



Kennzahl eingeben.



Gewünschte Sprache (z. B. "spanisch") auswählen und bestätigen.

Service

blättern?

★59=Übernahme, gezielt? ✓

Telefonieren – Komfortfunktionen

Anrufe annehmen

Anruf für Kollegin/Kollegen gezielt übernehmen

Sie hören ein anderes Telefon klingeln.

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.

Kennzahl eingeben.

Im Display erscheint ein gerufener Teilnehmer.

evtl. Anruf übernehmen?

oder \mathcal{A}

oder

Auswählen und bestätigen bis gewünschter Teilnehmer angezeigt wird.

Bestätigen.

Wenn bekannt, Rufnummer des läutenden Telefons eingeben.

oder

Blinkende Taste drücken

Anruf im Team übernehmen → Seite 96.

[&]quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)" → Seite 114

Anrufe abweisen

Anrufe, die Sie nicht annehmen möchten, können Sie abweisen. Der Anruf wird dann an einem anderen festlegbaren Telefon (zuständiges Fachpersonal fragen) signalisiert.

Das Telefon läutet. Anrufer wird angezeigt.



Taste drücken.

Kann ein Anruf nicht abgewiesen werden, läutet Ihr Telefon weiter. Im Display erscheint "zur Zeit nicht möglich" (z. B. bei Wiederanrufen).

Über Lautsprecher angesprochen werden

Sie werden von einer Kollegin oder einem Kollegen über Lautsprecher direkt angesprochen. Vor der Durchsage hören Sie einen Signalton. Im Display erscheint der Name oder die Rufnummer des Partners.

Sie können über den Hörer oder über Freisprechen direkt antworten



Das Freisprechen steht Ihnen bei optiPoint 420 economy/economy plus nicht zur Verfügung.



Hörer abheben und antworten.

Bestätigen und antworten.



Taste drücken und antworten.



Ist Direktantworten freigegeben (siehe unten) müssen Sie beim Antworten auf eine Durchsage das Mikrofon nicht einschalten. Sie können sofort durch Freisprechen antworten. Ist Direktantworten gesperrt (Standard), verfahren Sie wie oben beschrieben.

Selbst Kollegin/Kollegen direkt ansprechen

→ Seite 48.

Direktantworten freigeben/sperren



Mikrofon ein/aus

Mikrofon ein?

Auswählen und bestätigen.



oder



Kennzahl für "freigeben" oder "sperren" eingeben.

Anruf über Hör-Sprechgarnitur (Headset) annehmen



oder

oder

Diese Funktion steht Ihnen bei optiPoint 420 economy nicht zur Verfügung.

Voraussetzung: Ihr Telefon läutet.

entgegenehmen?

Bestätigen.

Wenn Taste "Headset" eingerichtet → Seite 62:

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Gespräch beenden:

Trennen

Taste drücken.

Wenn Taste "Headset" eingerichtet → Seite 62:

Taste drücken. Lampe erlischt.

Anrufe von der Türsprechstelle annehmen/ Türöffner betätigen

Ist eine Türsprechstelle eingerichtet, können Sie vom Telefon aus mit der Türsprechstelle sprechen und den Türöffner betätigen.

Wenn berechtigt (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die **Türfreigabe** einschalten, damit ein Besucher die Tür durch Eingabe eines 5-stelligen Code (z. B. über MFV-Sender oder installierten Tastwahlblock) selbst öffnen kann.

Mit Besucher über die Türsprechstelle sprechen:

Voraussetzung: Ihr Telefon läutet.



Hörer abheben innerhalb von 30 Sekunden. Sie sind sofort mit der Türsprechstelle verbunden.

oder



Hörer abheben nach mehr als 30 Sekunden.




Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

Tür öffnen vom Telefon während dem Gespräch mit der Türsprechstelle:



Bestätigen.

Tür öffnen vom Telefon ohne Gespräch mit der Türsprechstelle:



Taste drücken. Lampe leuchtet.





Kennzahl eingeben.



oder

Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.



Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 113!

Schritt für Schritt Service

Tür öffnen mit Code (an der Tür):



Nach Betätigen der Türklingel den 5-stelligen Code eingeben (über vorhandenen Tastwahlblock oder mittels MFV-Sender). Je nach Art der Türfreigabe wird der Türruf signalisiert oder nicht.

Türfreigabe einschalten:



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.


Kennzahl eingeben.



Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

5-stelligen Code eingeben. Standardcode = "00000."

Auswählen und bestätigen zum Ändern des Codes.



3=Passwort ändern?

Auswählen und bestätigen.

Die Tür kann ohne Klingelruf geöffnet werden.

Service #89=Türfreigabe aus?

Türfreigabe ausschalten:

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.



oder

Kennzahl eingeben.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Ist an Ihrem System ein Anrufbeantworter angeschlossen (zuständiges Fachpersonal fragen) und Sie haben die interne Rufnummer des Anrufbeantworters auf Taste programmiert → Seite 62, können Sie das Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen.



Lampe leuchtet. Taste drücken.

Wählen/Anrufen

Mit Blockwahl wählen / Rufnummer korrigieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die Rufnummer eingeben, ohne dass gleich eine Wahl durchgeführt wird. Sie können die Rufnummerdann bei Bedarf noch korrigieren Es wird erst gewählt, wenn Sie es wünschen.



Intern: Rufnummer eingeben.

Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.


Eingegebene/angezeigte Rufnummer wählen:



Hörer abheben

Bestätigen.

Eingegebene Rufnummer korrigieren:



wählen?

Auswählen und bestätigen.

Es wird jeweils die zuletzt eingegebene Ziffer gelöscht.



Gewünschte Ziffer(n) eingeben.

Blockwahl abbrechen:



Auswählen und bestätigen.

Taste drücken. Lampe erlischt.

Taste drücken.



Eine Rufnummer kann nur während der Eingabe korrigiert werden. Gespeicherte Rufnummern, z. B. für die Wahlwiederholung, lassen sich nicht korrigieren.

Anruferliste nutzen

Wenn Sie einen externen und/oder internen Anruf nicht annehmen können, wird dieser Anrufwunsch in der Anruferliste gespeichert.

Auch angenommene Anrufe lassen sich speichern, entweder manuell durch Sie (intern und externe Anrufe) oder automatisch (nur externe Anrufe, zuständiges Fachpersonal fragen).

Ihr Telefon speichert bis zu 10 Anrufe in zeitlicher Reihenfolge. Jeder Anruf wird mit einem Zeitstempel versehen. Die Anzeige beginnt mit dem aktuellsten, noch nicht abgefragten Eintrag in der Liste. Bei Anrufen vom gleichen Anrufer wird nicht jedes mal ein neuer Eintrag in der Anruferliste erzeugt, sondern nur der letztgültige Zeitstempel für diesen Anrufer aktualisiert und die Anzahl hochgezählt.

Anruferliste abfragen

Voraussetzung: Das zuständige Fachpersonal hat für Ihr Telefon eine Anruferliste eingerichtet.

Auswählen und bestätigen¹.

Kennzahl eingeben.

Der letzte Anruf wird angezeigt.

Zur Anzeige weiterer Anrufe jeweils bestätigen.

Abfrage beenden

Auswählen und bestätigen.

Taste drücken. Lampe erlischt.

Taste drücken. Lampe erlischt.



blättern?

beenden?

Service

Lautsprecher

_ √ oder

oder

^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114

Zusatzinformation des Anrufes abfragen


Voraussetzung: Sie fragen die Anruferliste ab, der gewünschte Anruf ist markiert (schwarzes Quadrat am Zeilenanfang).

Zusatzinformation?

Auswählen und bestätigen. Informationen zu Name, Rufnummer und Anrufzeitpunkt werden angezeigt.

Rufnummer aus der Anruferliste wählen

Voraussetzung: Sie fragen die Anruferliste ab, der gewünschte Anruf wird angezeigt.




Auswählen und bestätigen.



Beim Zustandekommen einer Gesprächsverbindung wird der Teilnehmer automatisch aus der Anruferliste gelöscht.

Eintrag aus Anruferliste löschen

Voraussetzung: Sie fragen die Anruferliste ab, der gewünschte Anruf wird angezeigt.



Bestätigen.

Rufnummer Ihres Gesprächspartners in Anruferliste speichern (Wahlwiederholung)

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch oder ein externen Teilnehmer wird gerufen.




Bestätigen.

Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben.

Kurzwahl

Mit individuellen und zentralen Kurzrufnummern wählen

Voraussetzung: Sie haben individuelle → Seite 42, das zuständige Fachpersonal hat zentrale Kurzrufnummern gespeichert.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Bestätigen¹.



Kennzahl eingeben.

Kurzrufnummer eingeben.

"*0" bis "*9" = individuelle Kurzrufnummer. "000" bis "999" = zentrale Kurzrufnummer (zuständiges Fachpersonal fragen).

evtl.

Nachwahl




Je nach Bedarf können Sie zur gespeicherten Rufnummer weitere Ziffern nachwählen (z. B. Durchwahl zum Teilnehmer).

Wenn eingerichtet, wird, wenn Sie innerhalb von 4 bis 5 Sekunden keine weiteren Ziffern wählen, automatisch eine Nachwahl (z. B. "0" für die Zentrale) gewählt.

Individuelle Kurzrufnummern speichern

Sie können 10 häufig genutzte Rufnummern speichern und diese durch individuelle Kurzrufnummern *0 bis *9 wählen → Seite 42.




Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.



Kennzahl eingeben.


Gewünschte Kurzrufnummer *0 bis *9 eingeben. Ist die entsprechende Kurzrufnummer bereits belegt, wird die zugehörige Rufnummer angezeigt.



Bestätigen.

Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Rufnummer eingeben.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114



Bestätigen.

Wenn Sie sich vertippt haben:

Auswählen und bestätigen. Alle eingegebenen Ziffern werden gelöscht.

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Aus internem Telefonbuch wählen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), finden Sie im internen Telefonbuch alle internen Rufnummern und zentrale Kurzrufnummern für die ein Name vergeben wurde.

Voraussetzung: Für im System gespeicherte Rufnummern wurden Namen vergeben.



Hörer abheben.

oder

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Bestätigen.



 \mathbf{x}

Kennzahl eingeben.

evtl.

Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind:

Bestätigen.

Der erste Eintrag wird angezeigt.



Lautsprecher

Telefonbuch?

1=intern?

Zum nächsten oder vorherigen Eintrag blättern.

Gewünschten Namen oder nur Anfangsbuchstaben über Wähltastatur eingeben, der Name wird gesucht.

Die Zifferntasten der Wähltastatur stehen hierbei zur Eingabe der Namen als alphanumerische Tastatur durch mehrmaliges Drücken zur Verfügung.

Beispiel: Durch dreimaliges Drücken der "7" geben Sie "r" ein oder durch zweimaliges Drücken der "3" geben Sie "e" ein.

Es wird der erste Name mit dem eingegeben Buchstaben angezeigt.

Nächsten Buchstaben auf dieselbe Art und Weise einaeben u.s.w.

Ist für die eingegebenen Buchstaben kein Eintrag vorhanden, hören Sie drei kurze Pieptöne.

Schritt für Schritt Durch Drücken der "0" geben Sie ein Leerzeichen ein. Durch Drücken der "1" oder "#" wird automatisch der erste Eintrag des Telefonbuches angezeigt. Die Taste "*" hat keine Bedeutung. evtl. Auswählen und jeweils bestätigen. Der zuletzt eingege-Buchstabe löschen? bene Buchstabe wird gelöscht. Haben Sie alle Buchstaben gelöscht, wird der erste Eintrag im Telefonbuch wieder angezeigt. evtl. Zeile löschen? Auswählen und bestätigen. Alle eingegebenen Buch-**/** staben werden gelöscht, der erste Eintrag im Telefonbuch wird wieder angezeigt. Gewünschter Eintrag wird angezeigt: Auswählen und bestätigen. anrufen? oder Zusatzinformation? Auswählen und bestätigen. Informationen zu Name, Rufnummer und/oder zentraler Kurzrufnummer werden angezeigt.

Aus Telefondatenbank (LDAP) wählen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Telefonbuchdaten in der LDAP-Datenbank suchen und mit der Telefonnummer eines gefundenen Teilnehmers wählen

Voraussetzung: Die LDAP-Suche ist im System eingerichtet



Hörer abheben.

oder

oder

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Telefonbuch? ✓

Lautsprecher

2=LDAP?

Bestätigen.



Kennzahl eingeben.

evtl.

Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind:

Auswählen und bestätigen.



Gewünschten Namen über Wähltastatur eingeben (max. 16 Zeichen).

Teileingaben sind möglich, z. B. "mei" für "Meier"

Die Zifferntasten der Wähltastatur stehen hierbei zur Eingabe der Namen als alphanumerische Tastatur durch mehrmaliges Drücken zur Verfügung.

Beispiel: Durch dreimaliges Drücken der "7" geben Sie "r" ein oder durch zweimaliges Drücken der "3" geben Sie "e" ein.

evtl.

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch nach Nachname **und** Vorname suchen. Zum Trennen von Nach- und Vorname durch ein Leerzeichen geben Sie die "0" ein. Teileingaben sind möglich, z. B. "mei p" für "Meier Peter"


evtl.

Buchstabe löschen?

Auswählen und jeweils bestätigen. Der zuletzt eingegebene Buchstabe wird gelöscht.



Bei umfangreichen Datenbanken kann es bei der Eingabe von sehr wenigen Zeichen bei der Suche zu einer unvollständigen Ergebnisanzeige kommen → Seite 47.



Briefkasten nutzen

Haben Sie die Taste "Briefkasten" programmiert → Seite 62, leuchtet die zugehörige Lampe, wenn Nachrichten für Sie eingetroffen sind. Bei angeschlossenem Sprach-Speichersystem werden eingetroffene Nachrichten ebenfalls über die leuchtende Taste "Briefkasten" signalisiert.

Briefkasten abfragen



Leuchtende Taste "Briefkasten" drücken.

Bestätigen.



Auswählen und bestätigen.

Bitte der Benutzerführung folgen!

Kollegin/Kollegen über Lautsprecher direkt ansprechen

Sie können über angeschlossene Lautsprecher (zuständiges Fachpersonal fragen) oder bei einem internen Teilnehmer, der über ein Systemtelefon verfügt, ohne dessen Zutun eine Lautsprecherdurchsage machen.



Taste drücken. Lampe leuchtet.



Auswählen und bestätigen¹.



Kennzahl eingeben.



Rufnummer eingeben.



Auf Direktansprechen reagieren → Seite 34.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114

Selbsttätiger Verbindungsaufbau/Hotline

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), wird nach Abheben des Hörers automatisch eine Verbindung zu einem festgelegten internen oder externen Ziel aufgebaut.



Hörer abheben.

Bestätigen.

Je nach Einstellung wird die Verbindung **sofort** oder erst **nach** einer festgelegten **Zeit** (= Röchelschaltung) aufgebaut.

Leitung vormerken/reservieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie eine belegte Leitung für sich vormerken/reservieren.

Wenn die Leitung frei wird, erhalten Sie einen Anruf und am Display einen Hinweis.

Leitung vormerken?

Voraussetzung: Am Display erscheint "zur Zeit belegt"

Vorgemerkte Leitung wird frei:



Ihr Telefon läutet am Display erscheint "Leitung ist frei." Hörer abheben. Sie hören den Amtswählton

Externe Rufnummer eingeben.

Rufnummer zuweisen (nicht für USA)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie vor Wahl einer externen Rufnummer Ihrem Telefonanschluss gezielt eine bestimmte Rufnummer (Durchwahlnummer) zuweisen. Diese erscheint dann im Display des Angerufenen.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.



Kennzahl eingeben.



Gewünschte Durchwahlnummer eingeben.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)" → Seite 114



Externe Rufnummer wählen.

Assoziierte Wahl/Wahlhilfe durchführen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie für Ihr Telefon zur Wahlunterstützung (Verbindungsaufbau) eine Wahlhilfe verwenden.

Die Bedienprozedur richtet sich je nach Anschluss der Wahlhilfe am $\mathbf{S_0}$ -Bus oder am $\mathbf{a/b}$ -Anschluss.

Sie können aber auch Ihr Systemtelefon als Wahlhilfe für andere Telefone verwenden.

Wahlhilfe am S₀-Bus:

Ziel am PC auswählen und Wahl starten.



Der Lautsprecher Ihres Telefons wird eingeschaltet. Bei Melden des Partners Hörer abheben.

Wahlhilfe am a/b-Anschluss:

Ziel am PC auswählen und Wahl starten.

Am Bildschirm des PC erscheint "Hörer abheben."



Hörer abheben

Wahlhilfe von Ihrem Telefon aus für ein anderes Telefon:



*67=assoziierte Wahl?

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.



oder

Interne Rufnummer eingeben ("Wahl für:").



Gewünschte Rufnummer eingeben.

Während des Gesprächs

Zweitanruf nutzen

Wenn Sie ein Telefongespräch führen, bleiben Sie für einen Anrufer weiter erreichbar, Ein Signalton meldet Ihnen den zweiten Anruf.

Sie können den Zweitanruf ignorieren oder annehmen. Nehmen Sie den Zweitanruf entgegen, können Sie das erste Gespräch zuvor beenden, aber auch auf Warten legen und später weiterführen.

Den Zweitanruf oder den Signalton können Sie auch verhindern → Seite 52.

Zweitanruf (Anklopfen) annehmen

Voraussetzung: Sie telefonieren und hören einen Signalton (ca. alle sechs Sekunden).

Erstes Gespräch beenden und Zweitanruf entgegennehmen


~

Hörer auflegen. Ihr Telefon läutet.



Zweitanruf entgegennehmen. Hörer abheben.

Erstes Gespräch auf warten legen und Zweitanruf entgegennehmen



Auswählen und bestätigen.



Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben.

Sie sind mit dem Zweitanrufer verbunden. Der erste Gesprächsteilnehmer wartet.

Zweitgespräch beenden, erstes Gespräch fortsetzen:



Bestätigen.

Service *0

oder

~~

Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben.

Hörer auflegen. Im Display erscheint "Wiederanruf: ..." Hörer abheben.

Zweitanruf (automatisches Anklopfen) verhindern/erlauben

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie verhindern/erlauben, dass während eines Gesprächs ein Zweitanruf → Seite 51 durch automatisches Anklopfen signalisiert wird.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

und



Auswählen und bestätigen¹.


#490 oder X 4 9 0

oder

Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben.

Signalton (Anklopfton) ein-/ausschalten

Sie können den Signalton (ca. alle sechs Sekunden) bei Zweitanrufen unterdrücken. Ein einmaliger Sonderwählton signalisiert Ihnen dann akustisch den Zweitanruf.



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl für "ohne" oder "mit" eingeben.

[&]quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)" → Seite 114


Gespräch parken

Sie können bis zu 10 interne und/oder externe Gespräche parken. An einem anderen Telefon können geparkte Verbindungen angezeigt und übernommen werden. Auf diese Weise können Sie z. B. ein Gespräch an einem anderen Telefon fortsetzen.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.

Service

Taste drücken. Lampe leuchtet.



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.

Eine Parkpositionsnummer 0 - 9 eingeben und merken. Wird die eingegebene Parkpositionsnummer nicht angezeigt, ist diese bereits besetzt; bitte eine andere Nummer eingeben.

Geparktes Gespräch übernehmen

Voraussetzung: Ein oder mehrere Gespräche wurden geparkt. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.



oder

Kennzahl eingeben.



Gewünschte (gemerkte) Parkpositionsnummer eingeben

Ist die eingegebene Parkpositionsnummer nicht belegt, können Sie das Gespräch nicht entgegennehmen.



Wird ein geparktes Gespräch nicht übernommen, landet der Anruf nach einer gewissen Zeit wieder dort, wo er geparkt wurde (= Wiederanruf).

 ^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"
 → Seite 114

Halten von externen Gesprächen

Haben Sie an Ihrem Telefon eine Halten-Taste programmiert → Seite 62, können Sie externe Gespräche auf Halten legen.

Somit kann jeder andere Teilnehmer das Gespräch auf der zugeordneten Leitung übernehmen.

gehalten auf Ltg: 801

Taste "Halten" drücken.

Meldung der betroffenen Leitung erscheint (z. B. 801), Leitungsnummer merken.

Wenn vorhanden, die Lampe der zugeordneten Leitungstaste blinkt langsam.

evtl.



Hörer auflegen oder Taste drücken.

Je nach Konfiguration notwendig, damit auch andere Teilnehmer das gehaltene Gespräch annehmen können.

Gehaltenes Gespräch übernehmen

Voraussetzung: Ein oder mehrere Gespräche liegen auf Halten. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.



oder

oder

Kennzahl eingeben.



Wenn Taste "Wiederaufnahme Ltg" → Seite 62 vorhanden: Taste drücken.




Gemerkte Leitungsnummer eingeben.



Ist für die betroffene Leitung eine "Leitungstaste" vorhanden \rightarrow Seite 62: Lampe blinkt langsam. Taste drücken.





Teilnehmer aus der Konferenz trennen (durch Einberufer)

Auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

─ ✓

Zur Anzeige der weiteren Teilnehmer jeweils bestätigen.

Teilnehmer auslösen?

Auswählen und bestätigen.

Konferenz verlassen



Hörer auflegen.

Partner verbinden?

Auswählen und bestätigen.

Konferenz auslösen (durch Einberufer)



Auswählen und bestätigen.

Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben. Lampe erlischt.

ISDN-Central-Office-Teilnehmer aus Konferenz schalten (nur für USA)



Auswählen und bestätigen.

Taste drücken. Lampe leuchtet. Kennzahl eingeben. Lampe erlischt.

MFV-Nachwahl/Tonwahl durchführen

Zum Steuern von Geräten, wie z. B. Anrufbeantworter oder automatischen Auskunftsystemen, können Sie während einer Verbindung MFV-Signale (**M**ehr-**F**requenzwahl-**V**erfahren) aussenden.

Service *53=MFV-Wahl?

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.



oder

Kennzahl eingeben.



Mit den Tasten "0" bis "9", "*" und "#" können Sie ietzt MFV-Signale aussenden.



Beim Beenden der Verbindung wird auch die MFV-Nachwahl beendet.

Ihr System kann auch so konfiguriert sein, dass Sie nach dem Verbindungsaufbau sofort mit der MFV-Nachwahl beginnen können.

^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114

Gespräch nach Durchsage weitergeben

Falls eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie ein bestehendes Gespräch einer Gruppe von Teilnehmern → Seite 94 per Direktansprechen (Durchsage → Seite 48) ankündigen.

Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe den Gesprächswunsch entgegen, können Sie das wartende Gespräch übergeben.

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch.

Bestätigen. Der Gesprächspartner wartet.

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.

Rufnummer der Gruppe eingeben.

Gespräch per Durchsage ankündigen. Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe das Gespräch entgegen → Seite 34, sind Sie mit diesem verbunden.

Hörer auflegen.

Auswählen und bestätigen¹.

Kommt innerhalb von 45 Sekunden keine Verbindung zwischen den beiden anderen Teilnehmern zustande, kommt der Anruf des ehemaligen Gesprächspartners wieder zu Ihnen (=Wiederanruf).



oder *****(3)

oder

Übergeben?

[&]quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)" → Seite 114

Signal zum Netz senden

Um ISDN-ähnliche Dienste/Leistungsmerkmale über analoge Leitungen des Netzanbieters oder anderer Komminkationsplattformen einleiten zu können (wie z. B. "Rückfrage"), müssen Sie vor Wahl der Dienstekennzahl oder Teilnehmernummer ein Signal auf die Leitungen geben.

Voraussetzung: Sie haben eine externe Verbindung hergestellt.

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.

Kennzahl eingeben.

Dienstekennzahl und/oder Rufnummer eingeben.



#50

 ^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"
 → Seite 114

Bei nicht erreichten Zielen

Anklopfen – sich bemerkbar machen

Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer gewählt und hören den Besetzton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen.

Sie klopfen an!

Warten (ca. 5 Sekunden) bis im Display "Sie klopfen an!" erscheint und der Besetzton zum Freiton wechselt.

Der Angerufene kann nun darauf reagieren → Seite 51.



Der Angerufene kann dieses automatische Anklopfen verhindern → Seite 52.

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), hören Sie sofort den Freiton und im Display erscheint sofort "Sie klopfen an!"

Aufschalten – in ein Gespräch eintreten

Nur möglich, wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen).

Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer gewählt und hören den Besetzton. Sie wollen den Angerufenen dringend erreichen.

Auswählen und bestätigen.

oder



Aufschalten?



Kennzahl eingeben.

Der Angerufene und seine Gesprächspartner hören alle zwei Sekunden einen Warnton.

Hat der Angerufene ein Systemtelefon mit Display, erscheint: "Aufschalten: (Ruf-Nr. oder Name)."

Sie können sofort sprechen.

Nachtschaltung nutzen

Alle externen Anrufe werden bei Nachtschaltungsbetrieb, z. B. in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen Telefon (Nachtziel) umgeleitet. Die Nachtstation kann über das zuständige Fachpersonal (= Nachtschaltung standard) oder von Ihnen selbst (= Nachtschaltung temporär) festgelegt werden.



Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 110!


Einschalten:

Nachtschaltung ein?

✓
oder

Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.



Bestätigen (= Nachtschaltung standard).


₩ K

Kennzahl eingeben (= Nachtschaltung standard).



*414

Rufnummer des Ziels eingeben (= Nachtschaltung temporär).



Bestätigen.

Ausschalten:



Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.

Funktionen, Prozeduren und Termine speichern

Auf jede freie Taste Ihres Telefons oder Beistellgerätes können Sie eine oft benötigte Rufnummer → Seite 27, eine häufig benutzte Funktion oder Prozeduren (mehrere Bedienschritte) speichern.

Taste mit Funktion belegen



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.

***91**

Kennzahl eingeben.



Taste drücken. Ist die entsprechende Taste bereits belegt, wird die Belegung angezeigt.

Taste ändern?

Bestätigen.

Funktion auswählen und bestätigen, z. B. "Anrufschutz". Alle belegbaren Funktionen werden angeboten. Siehe auch Kurzbedienungsanleitung (Anhang) Spalte: ... über Funktionstaste.

evtl.

unvollständ. speichern


Auswählen und bestätigen.

Einige Funktionen (z. B. bei "Umleitung") lassen sich unvollständig abspeichern. D. h. später beim Einleiten der Funktion durch Tastendruck sind noch weitere Eingaben erforderlich.

evtl.

Tastenbeschriftung?

Auswählen und bestätigen, um die automatische Tastenbeschriftung anzupassen. Weitere Informationen siehe → Seite 116.



Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.



Durch Drücken der Taste erreichen Sie die Funktion nun direkt. Bei ein-/ausschaltbaren Funktionen, z. B. "Anrufschutz", schalten Sie die Funktion mit einem Tastendruck ein und mit dem nächsten wieder aus.

Displaymeldungen beim Speichern von Funktionen siehe → Seite 121.

Lampenmeldungen von gespeicherten Funktionen verstehen:

Umleitung, Umleitung im Amt, Umleitung MULAP, Nachtschaltung, Anrufschutz, Telefonschloss, Antwort-Text, Ruhe, Direktantwort ein/aus, Gruppenruf ein/aus, Rufnr.-Unterdrückung, Anklopfen Freigabe, Anklopfen ohne Ton, Rufumschaltung, Türfreigabe ein/aus, Schalter, Rufzuschaltung, Ebenenumschaltung, Anrufverteilung (verfügbar ein/aus, nachbearbeiten ein/aus, Nacht-Ziel ein/aus):

Gespeicherte Funktion ist nicht eingeschaltet.
Gespeicherte Funktion ist eingeschaltet.
Rückruf: Sie haben keinen Rückruf eingetragen.
Sie haben einen Rückruf eingetragen.
Mikrofon ein/aus: Das Mikrofon eingeschaltet.
Das Mikrofon ausgeschaltet.
Hör-Sprechgarnitur (Headset): Die Hör-Sprechgarnitur ist ausgeschaltet.
Die Hör-Sprechgarnitur ist eingeschaltet.
Die Hör-Sprechgarnitur ist eingeschaltet. Blinkt langsam – Anruf kann über Hör-Sprechgarnitur angenommen werden.
Blinkt langsam – Anruf kann über Hör-Sprechgarnitur an-
Blinkt langsam – Anruf kann über Hör-Sprechgarnitur an-

Schritt für Schritt	
	Rufnummer (intern), Direktruf: Teilnehmer telefoniert nicht.
	Teilnehmer telefoniert oder hat Anrufschutz eingeschaltet.
	Blinkt schnell – Ich werde gerufen, bitte annehmen. Blinkt langsam – Anderer Teilnehmer wird gerufen und hat diesen noch nicht angenommen.
	Briefkasten: Es liegen keine Nachrichten vor.
	Nachricht(en) liegen vor.
	Gesprächstaste, allg. Gesprächstaste, Leitungstaste, MULAP Taste, Rufnr. zuweisen: Kein Gespräch über entsprechende Leitung.
	Aktives Gespräch über entsprechende Leitung.
	Blinkt schnell – Anruf über entsprechende Leitung, Anruf-übernahme möglich, Taste drücken. Blinkt langsam – Gespräch über entsprechende Leitung wird gehalten.
	Richtungstaste Mindestens eine Leitung frei.
	Alle Leitungen der Richtung belegt.
	Kosten abfragen: Es sind keine kostenpflichtigen Verbindungen seit der letzten Abfrage aufgelaufen.
	Seit der letzten Abfrage sind kostenpflichtige Verbindungen aufgelaufen.
	Umleitung, Umleitung MULAP:
	Blinkt langsam – Sie sind Ziel einer Anrufumleitung oder Ihre Leitung ist Ziel einer Anrufumleitung.
	Info bei Fax/Anrufbe. Keine Fax empfangen oder keine Nachricht im Anrufbeantworter.
	Fax empfangen oder Nachricht im Anrufbeantworter.
	Zahl der Anrufe zeigen: Kein Anrufer wartet
	Blinkt schnell – Anrufer warten (bestimmte Anzahl ist überschritten). Blinkt langsam – Anrufer warten (bestimmte Anzahl ist erreicht).

Folgende auf Tasten gespeicherte Funktionen sind ohne Lampenfunktion:

Rufnummer (extern), Prozedurtaste, Fangen, Kurzwahl, Trenntaste, Irrungsfunktion, zentr. Codeschloss, Info senden, Telefonbuch (1=intern, 2=LDAP), Anklopfen annehmen, Makeln, Konferenz, Direktansprechen, Wiederaufnahme, Ltg, Leitung vormerken, Ltg freischalten, Flex Call, Aufschalten, Parken, Übernahme, gezielt, Übernahme, Gruppe, Projektkennzahl, Kostenanzeige, Personensuche, Melden, Termin, Türöffner, MFV-Wahl, Signaltaste, Babyphone, Haltentaste, interne Rückfrage, assoziierte Wahl, assoz. Dienste, Telefondatendienst, Mobiles Login

Taste mit Prozedur (Bedienschritten) belegen

Rufnummern und Funktionen, die zusätzliche Eingaben erfordern, also mehrere Bedienschritte beinhalten, können Sie auf einer Taste Ihres Telefons speichern.

So lässt sich z. B. die Funktion "assoziierte Wahl"
→ Seite 50 samt den noch erforderlichen Eingaben
(Rufnummer des Telefons, für das gewählt werden soll
+ die zu wählende Rufnummer) auf eine Taste speichern.

Rufnummern, die weitere Eingaben erfordern, aber auch evtl. Pausen, die notwendig sein können, lassen sich ebenfalls abspeichern.

Tacto

Taste drücken. Lampe leuchtet.


___ ✓

Auswählen und bestätigen.

oder

#91

Kennzahl eingeben.



Taste drücken. Ist die entsprechende Taste bereits belegt, wird die Belegung angezeigt.

Taste ändern? ✓

Bestätigen.

Prozedurtaste?

Service

*91=Tastenbelegung?

Bestätigen.

Ü

Prozedur eingeben, z. B. "*67 231 089123456." *67= Kennzahl für assozierte Wahl 231=Rufnummer des Telefons, für das gewählt werden

089123456 = zu wählende Rufnummer.

evtl.
Wahlwiederholung

Zur Eingabe von Pausen Taste drücken (im Display er-

scheint ein "P").

speichern?

Bestätigen.

oder

Wenn Sie sich vertippt haben:

zurück? ✓

Auswählen und bestätigen. Alle eingegebenen Ziffern werden gelöscht.

evtl. Tastenbeschriftung? beenden? oder andere Taste?

Auswählen und bestätigen, um die automatische Tastenbeschriftung anzupassen. Weitere Informationen siehe → Seite 116.

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.



Die gespeicherte Prozedur wählen Sie mit einem Tastendruck.

Bei Prozeduren, mit ein-/ausschaltbaren Funktionen, schalten Sie die Funktion mit einem Tastendruck ein und mit dem nächsten wieder aus.

Sie können auch während eines Gespräches die Prozedurtaste betätigen, die gespeicherten Ziffern werden automatisch als MFV-Signale

→ Seite 57 gesendet.

Displaymeldungen beim Speichern von Prozeduren siehe → Seite 121.

Terminfunktion

Sie können sich von Ihrem Telefon anrufen lassen, um an Termine erinnert zu werden → Seite 69.
Dazu müssen Sie die gewünschten Zeitpunkte der Anrufe speichern. Möglich ist dies für die jeweils nächsten 24 Stunden oder für einen sich täglich wiederholenden Termin

Termine speichern



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Bestätigen.




Kennzahl eingeben.



Uhrzeit 4-stellig eingeben, z. B. 0905 für 9.05 Uhr (= 9.05 a.m.) oder 1430 für 14.30 Uhr (= 2.30 p.m.).




Bei Spracheinstellung "amerikanisch" (einstellen → Seite 32) können Sie die Kennzahl 2 für "am" oder 7 für "pm" eingeben (Standard = "am").




Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.



Bestätigen.

Gespeicherten Termin löschen/abfragen:



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Bestätigen.



oder

Kennzahl eingeben.



Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

An einen Termin erinnert werden

Voraussetzung: Sie haben einen Termin gespeichert → Seite 68. Der gespeicherte Zeitpunkt tritt ein.

Termin um:

Das Telefon läutet. Die Terminzeit wird angezeigt.



Taste 2x drücken.

Hörer abheben und wieder auflegen.



Nehmen Sie den Terminruf nicht entgegen, wird dieser fünfmal wiederholt, bevor der Termin gelöscht wird.

Verbindungskosten überprüfen/ zuordnen

Verbindungskosten für Ihr Telefon abfragen (nicht für USA)

Für das aktuelle Gespräch:

Im Display werden standardmäßig nach Gesprächsende die Kosten angezeigt.

Sollen die Kosten während eines kostenpflichtigen Gesprächs laufend angezeigt werden, muss dies Ihr zuständiges Fachpersonal beim Netzbetreiber beantragen.

Die Anzeige der Gesprächskosten muss beim Netzbetreiber beantragt und vom zuständigen Fachpersonal eingerichtet sein.

Je nach Einstellung werden die Gesprächskosten während oder nach Gesprächsende im Display angezeigt. Je nach Netzbetreiber werden auch kostenfreie externe Gespräche anzeigt. Im Display erscheint vor oder während des Gespräches "gebührenfrei."


Ist keine Kostenanzeige eingerichtet, erscheint im Display die gewählte Rufnummer und/oder die Gesprächsdauer.



Wird ein Gespräch weitergegeben, werden die Kosten dem Telefon zugeordnet, auf das übergeben wurde.


Für alle und für das zuletzt geführte Gespräch:

Zuerst werden die Verbindungskosten für das zuletzt geführte kostenpflichtige Gespräch angezeigt. Nach fünf Sekunden werden die aufgelaufenen Verbindungskosten (Summe) angezeigt.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.



[1] "Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"
→ Seite 114



Falls eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie sich die kostenpflichtigen Verbindungen von anderen Telefonen (z. B. von einer Telefonzelle) anzeigen und auch ausdrucken lassen.

Voraussetzung: Sie haben eine Taste mit der Funktion "Kosten abfragen" belegt → Seite 62.


Leuchtet die Lampe wurde seit der letzten Abfrage ein kostenpflichtiges Gespräch geführt.

Taste "Kosten abfragen" drücken.

Die kostenpflichtigen Verbindungen werden angezeigt.

Zur Anzeige weiterer kostenpflichtiger Verbindungen jeweils bestätigen.

Auswählen und bestätigen.



#=speichern?

Mit Kostenverrechnung anrufen

Gespräche nach extern können Sie bestimmten Projekten zuordnen.

Voraussetzung: Das zuständige Fachpersonal hat für Sie Projektkennziffern festgelegt.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.



Kennzahl eingeben.



Projektkennzahl eingeben.



Eingeben.

Bestätigen.

Je nach Konfiguration notwendig; zuständiges Fachpersonal fragen.



Externe Rufnummer eingeben.




Sie können auch während eines externen Gespräches die Projektkennzahl eingeben.

^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114

Privatsphäre/Sicherheit

Ruhefunktion ein-/ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie die Ruhefunktion einschalten. Anrufe werden nur noch durch **ein** Rufzeichen, über Display und durch Blinken einer entsprechenden eingerichteten Taste (z. B. Leitungstaste) angezeigt.




Auswählen und bestätigen¹.



Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.

Anrufschutz ein-/ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie den Anrufschutz einschalten. Interne Anrufer hören den Besetzton, externe Anrufer erreichen ein anderes festlegbares Telefon (zuständiges Fachpersonal fragen).



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.




Ein Sonderwählton (schwirrender Dauerton) erinnert Sie nach Abheben des Hörers an den eingeschalteten Anrufschutz.

Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch nach fünf Sekunden


^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114

Rufnummernanzeige beim Angerufenen unterdrücken

Sie können verhindern, dass Ihre Rufnummer oder Ihr Name beim extern Angerufenen im Display erscheint. Dieses bleibt solange aktiv, bis Sie es wieder zurücknehmen



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl für "unterdrücken" oder "weitergeben" eingeben.



oder

Das zuständige Fachpersonal kann für alle Telefone die Rufnummernunterdrückung ein-/ausschalten.

Service

*88=Babyphone?

Raum überwachen (Babyphone)

Zur Überwachung eines Raums können Sie ein Telefon benutzen. Bei dem überwachenden Telefon muss diese Funktion aktiviert sein.

Wenn Sie dieses Telefon anrufen, hören Sie sofort, was in dem Raum passiert.

Zu überwachendes Telefon aktivieren:

To To

oder

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.

Telefon im Freisprechmodus lassen (nicht möglich bei optiPoint 420 economy/economy plus) oder Hörer abheben und in Richtung Geräuschquelle legen.

Zu überwachendes Telefon deaktivieren:



Leuchtende Taste drücken. Lampe erlischt.



Hörer auflegen.

Raum überwachen:



Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das sich in dem Raum befindet, der überwacht werden soll.

*84=Fangen?

Anonymen Anrufer identifizieren – "Fangen" (nicht für USA)

Sie können böswillige externe Anrufer identifizieren lassen. Die Rufnummer des Anrufers kann während des Gesprächs oder bis zu 30 Sekunden danach festgehalten werden. Sie selbst dürfen dabei nicht auflegen.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.



oder

Kennzahl eingeben.



Wenn die Fangschaltung Erfolg hatte, werden die ermittelten Daten beim Netzbetreiber gespeichert. Wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal!

Telefon gegen Missbrauch sperren

Sie können verhindern, dass Unbefugte Ihr Telefon und dessen Elektronisches Notizbuch während Ihrer Abwesenheit benutzen.

Voraussetzung: Sie haben einen persönlichen Schlosscode eingerichtet → Seite 79.

Telefon ab-/aufschließen:



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl für "abschließen" oder "aufschließen" eingeben.



oder

Code (Schlosscode) eingeben → Seite 79.



Im abgeschlossenen Zustand ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton. Intern kann wie gewohnt gewählt werden.

Ihr Telefon kann auch von einer berechtigten Stelle → Seite 78 aus ab-/aufgeschlossen werden.

Anderes Telefon gegen Missbrauch sperren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie andere Telefone gegen unberechtigte Nutzung abschließen und wieder aufschließen.

Hat ein Telefonbenutzer sein Telefon abgeschlossen, und seinen persönlichen Schlosscode vergessen, können Sie durch diese Funkton sein Telefon wieder aufschließen.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Bestätigen¹.


X943 Kennza

Kennzahl eingeben.



oder

Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das auf-/abgeschlossen werden soll.



😭 oder 📵

Bestätigen.

Kennzahl eingeben.

^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114

Persönlichen Schlosscode speichern

Um die Funktionen

- Telefon gegen Missbrauch schützen → Seite 77
- Anderes Telefon wie Ihr eigenes nutzen → Seite 83

nutzen zu könnnen, müssen Sie einen persönlichen Code eingeben, den Sie selbst speichern können.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Bestätigen¹.



Kennzahl eingeben.



Aktuellen 5-stelligen Code eingeben. Haben Sie noch keinen Code vergeben, verwenden Sie bei der Ersteingabe "00000."



Neuen Code eingeben.



Neuen Code wiederholen.



Sollten Sie Ihren Code vergessen haben, hilft Ihnen das zuständige Fachpersonal. Es kann Ihren Code auf "00000" zurücksetzen.

 ^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"
 → Seite 114

Weitere Funktionen/Dienste

Info (Nachricht) senden

Sie können einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern mit Systemtelefonen kurze Textnachrichten (Infotexte) senden.

An Systemtelefonen ohne Display (z. B. optiPoint 500 entry), an ISDN-, Impuls- oder Tonwahltelefonen werden gesendete Infotexte als Rückrufwunsch gespeichert.

Info erstellen und senden



Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.



Interne Rufnummer des Empfängers oder der Gruppe eingeben.



Vordefinierten Text (vom zuständigen Fachpersonal änderbar) auswählen und bestätigen.



Direkt die Kennzahl eingeben.

Die Kennzahlen werden Ihnen im Display mit dem zugehörigen Text angeboten.

oder



Auswählen und bestätigen, um einen anderen Text einzugeben (maximal 24 Zeichen). Zur Texteingabe siehe

→ Seite 117.



Bestätigen.

Gesendete Info löschen/anzeigen

gesendete Infos?

oder

Auswählen und bestätigen.

#68

Kennzahl eingeben.

Der Benutzerführung am Display folgen.



An Gruppen gesendete Texte können nur vom Veranlasser gelöscht werden.

Infos entgegenehmen

Im Display erscheint "empfangene Infos:" mit Angabe der Anzahl.



Bestätigen.

Der Benutzerführung am Display folgen.

0=zurück um:

Nachricht/Antwort-Text hinterlassen

Internen Anrufern, die Sie während Ihrer Abwesenheit erreichen wollen, können Sie Nachrichten/Antwort-Texte im Display Ihres Telefons hinterlassen.

Bei einem Anruf erscheint die Mitteilung im Display des Anrufers



Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.

Vordefinierten Text (vom zuständigen Fachpersonal änderbar) auswählen und bestätigen.

oder (1) ... (3)

Direkt die Kennzahl eingeben.

Die Kennzahlen werden Ihnen im Display mit dem zugehörigen Text angeboten.




Vordefinierte Texte mit Doppelpunkt lassen sich durch Zifferneingabe ergänzen.

oder

anderen Text eingeben?

Auswählen und bestätigen, um einen anderen Text einzugeben. Zur Texteingabe siehe → Seite 117.



Bestätigen.

Antwort-Text löschen



Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.

Wenn Taste "Antworttext" vorhanden → Seite 62: Lampe leuchtet. Taste drücken.

Anzahl der wartenden Anrufe abfragen/ Überlastanzeige

Haben Sie eine Taste mit der Funktion "Zahl der Anrufe zeigen" → Seite 62, können Sie die Anzahl der wartenden externen Anrufe im Display anzeigen.

Taste "wartende Anrufe" drücken.

Führen Sie bereits ein Gespräch und überschreitet die Anzahl der wartenden Anrufe einen Grenzwert (Überlast; zuständiges Fachpersonal fragen), so wird Ihnen das durch die Lampe der Taste angezeigt.

- Lampe aus: Kein Anrufer wartet.
- Lampe blinkt langsam: Der eingestellte Grenzwert ist erreicht.
- Lampe blinkt schnell: Der Grenzwert ist überschritten (Überlast).

Anderes Telefon für ein Gespräch wie das eigene benutzen

Ihr Telefon kann vorübergehend von anderen, für ein gehendes Gespräch, so benutzt werden, als wäre es deren eigenes.

Taste drücken. Lampe leuchtet. Auswählen und bestätigen¹.

Kennzahl eingeben.

Rufnummer des anderen Nutzers eingeben.

Code (Schlosscode) des anderen Nutzers eingeben. → Seite 79.

Hat der andere Nutzer noch keinen persönlichen Code festgelegt, wird er aufgefordert dies an seinem Telefon zu tun.

Externe Rufnummer wählen.

"Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)" → Seite 114







Code ändern

Nach Gesprächsende wird dieser Zustand wieder aufgehoben.

Anderes Telefon für längere Zeit wie das eigene benutzen (Mobility)

Wenn eingerichtet, können Sie ein beliebiges optiPoint so nutzen, als wäre es Ihr eigenes Telefon. Ihre Rufnummer samt Einstellungen (z. B. programmierte Tasten) werden übernommen.

Voraussetzung: Sie haben eine mobile Rufnummer und ggf. ein Passwort erhalten (zuständiges Fachpersonal fragen).



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.



oder


Mobile Rufnummer eingeben.



Anmeldepasswort/Logon eingeben.



Taste drücken.



Bestätigen.

Abmelden



Auswählen und bestätigen.





Kennzahl eingeben.

Info bei Faxempfang/Nachricht am Anrufheantworter

Ist an Ihrem System ein Fax oder ein Anrufbeantworter angeschlossen und Sie haben eine freie Taste mit der Funktion "Info bei Fax/Anrufbe." belegt → Seite 62, leuchtet diese, nachdem ein Fax oder eine Nachricht eingetroffen ist.

Signalisierung ausschalten:

Leuchtende Taste "Info bei Fax/Anrufbe." drücken. Lampe erlischt.

Dienste/Funktionen zurücksetzen (übergreifendes Löschen für ein Telefon)

Es steht eine generelle Rücksetzprozedur für eingeleitete Funktionen zur Verfügung. Folgende Funktionen werden gelöscht, falls aktiviert:

- · Umleitung ein
- Antwort-Text ein
- Rufzuschaltung
- Sammelanschluss aus
- Rufnr.unterdrücken
- Anklopfen ohne Ton
- Anrufschutz ein
- Ruhe ein
- empfangene Infos:
- Rückruf-Aufträge

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.

oder Auswanien und bestätiger

Kennzahl eingeben.

Service

#0=Dienste zurücksetzen? ✓



[1] "Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114

Funktionen für ein anderes Telefon aktivieren

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie folgende Funktionen für andere Telefone ein- oder ausschalten (Assoziierter Dienst):

- Anrufschutz. Kennzahl *97/#97 → Seite 73
- Anrufumleitung, Kennzahl *11, *12, *13/#1 → Seite 21
- Telefon ab-/aufschließen. Kennzahl *66/#66 → Seite 77
- Ruf zuschalten Kennzahl *81/#81 → Seite 94
- Nachricht/Antwort hinterlassen. Kennzahl *69/#69 → Seite 82
- Gruppenruf, Kennzahl *85/#85 → Seite 94
- Dienste/Funktionen zurücksetzen. Kennzahl #0 → Seite 85
- Schalter betätigen, Kennzahl *90/#90 → Seite 91
- Nachtschaltung, Kennzahl *44/#44 → Seite 61
- Termine. Kennzahl *65 → Seite 68

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Bestätigen.

Kennzahl eingeben.

Interne Rufnummer des Telefons eingeben, für das die Funktion aktiviert werden soll.

Kennzahl – z. B. *97 für Anrufschutz ein – eingeben.

Für evtl. weiteren Eingaben der Benutzerführung am Display folgen.











Systemfunktionen von extern nutzen DISA (Direct Inward System Access)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie von extern (außerhalb) – wie als interner Teilnehmer – über Ihr System eine gehende externe Verbindungen aufbauen. Außerdem lassen sich folgende Funktionen Ihres Systems aktivieren oder deaktivieren:

- Dienste/Funktionen zurücksetzen, Kennzahl #0 → Seite 85
- Anrufumleitung, Kennzahl *1/#1 → Seite 21
- Telefon ab-/aufschließen,
 Kennzahl *66/#66 → Seite 77
- Persönlichen Schlosscode speichern, Kennzahl *93 → Seite 79
- Info (Nachricht senden),
 Kennzahl *68/#68 → Seite 80
- Nachricht/Antwort hinterlassen, Kennzahl *69/#69 → Seite 82
- Ruf zuschalten, Kennzahl *81/#81 → Seite 94
- Gruppenruf, Kennzahl *85/#85 → Seite 94
- Rufnummernanzeige unterdrücken, Kennzahl *86/#86 → Seite 74
- Anklopfton, Kennzahl *87/#87 → Seite 52
- Tür öffnen, Kennzahl *61 → Seite 37
- Türöffner freigeben, Kennzahl *89/#89 → Seite 38
- Schalter betätigen. Kennzahl *90/#90 → Seite 91
- Anrufschutz, Kennzahl *97/#97 → Seite 73
- Ruhefunktion, Kennzahl *98/#98 → Seite 73
- Wählen mit Kurzwahl, Kennzahl *7 → Seite 42
- Assoziierter Dienst, Kennzahl *83 → Seite 86

Voraussetzung: Sie haben ein Telefon mit Tonwahl (MFV-Wahl) oder Sie können Ihr Telefon auf Tonwahl umschalten. Das Telefon ist nicht am System angeschlossen.



Verbindung zum System herstellen. Rufnummer eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Dauerton abwarten, (Telefon evtl. auf Tonwahl umschalten) dann die Ihnen zugeteilte interne Rufnummer und den zugehörigen persönlichen Schlosscode eingeben.



Kennzahl eingeben (nur notwendig wenn im System programmiert).



Wählton abwarten und Kennzahl – z. B. *97 für Anrufschutz ein – eingeben. Evtl. weitere Eingaben durchführen, siehe auch Bedienungsanleitung für IWV/MFV-Telefone).

oder



Externe Rufnummer wählen.



Es lässt sich jeweils immer nur eine Funktion oder eine gehende Verbindung durchführen. Nach erfolgreicher Aktivierung einer Funktion wird die Verbindung sofort getrennt. Bei einem Extern-Extern-Gespräch wird die Verbindung getrennt sobald einer der Gesprächspartner beendet.

Funktionen im ISDN per Kennzahlwahl nutzen (Keypad-Wahl)

In einigen Ländern können Sie, sofern berechtigt (zuständiges Fachpersonal fragen), ISDN-Funktionen über Kennzahlwahl aufrufen



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Bestätigen.



Kennzahl eingeben.



Gewünschte Leitungsnummer eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Kennzahl für gewünschte ISDN-Funktion eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).



Welche ISDN-Funktionen in Ihrem Land per Kennzahl gesteuert werden können, erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber (zuständiges Fachpersonal fragen).

Die Siemens AG übernimmt keinerlei Haftung für Schäden/Kosten, die durch missbräuchliche Nutzung oder durch Fehlbedienung entstehen können (z. B. Gesprächskostenmissbrauch).

Angeschlossene Computer oder deren Programme steuern / Telefondatendienst (nur bei HiPath 3500/3550/3700/ 3750/3800)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie mit Ihrem Telefon angeschlossene Computer oder deren Programme steuern, z. B. Hotelservices oder Auskunftsysteme.

Voraussetzung: Sie haben eine Verbindung hergestellt.

Service

★42=Telefondatendienst?

oder

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Bestätigen.

Kennzahl eingeben.

Für die Eingabe der Daten werden Sie nun vom angeschlossenen Computer geführt, müssen aber, je nach Konfiguration (zuständiges Fachpersonal fragen), Ihre Eingaben auf eine von 2 Arten durchführen:

• Eingaben im Blockmodus

0 ... **9**

 \mathbf{x}^{n}

Daten eingeben.

Eingabe abschließen

oder Eingabe vollständig?

Bestätigen.

Eingaben im Online-Modus:
 Der angeschlossene Computer verarbeitet Ihr Ein-

❸

Kennzahl eingeben.

0 ... **9**

Daten eingeben.

gaben direkt.


Schalter betätigen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie über Schalter (Aktoren; maximal 4) verschiedene Einrichtungen (z. B. Türöffner) ein- und ausschalten

Je nach Programmierung lassen sich die Schalter einund aus- oder ein- und automatisch (nach Zeit) ausschalten.



Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 112!



Auswählen und bestätigen.

Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.



Schalter eingeben.

Sensoren (nur bei HiPath 3300/3350/ 3500/3550)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), erkennen Sensoren Signale und bewirken, dass Ihr Telefon gerufen wird und am Display eine entsprechende Meldung erscheint.

Personen suchen (nicht für USA)

Ist an Ihrem System eine Personensucheinrichtung PSE angeschaltet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie Personen über Ihre Taschenempfänger suchen.

Der Taschenempfänger signalisiert dem Gesuchten einen Gesprächswunsch. Der Gesuchte kann zum nächstgelegenen Telefon gehen und sich melden.

Je nach Art der angeschalteten Personensucheinrichtung (Einfach-PSE oder Komfort-PSE) unterscheiden sich die Bedienabläufe.

Einfach-PSE

Personen suchen:

Damit Sie gesucht werden können, müssen Sie eine Rufzuschaltung → Seite 97, eine Anrufumleitung → Seite 21 oder eine Rufweiterleitung (Servicetechniker) zur internen Teilnehmer-Rufnummer Ihrer PSE aktiviert haben.

Ein Gesprächswunsch wird dann automatisch signalisiert.

Melden am nächstgelegenen Telefon:



Hörer abheben.



Kennzahl eingeben.



Eigene Rufnummer eingeben.

Komfort-PSE (nur bei Hipath 3700/3750/3800)

Personen suchen:




Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.

Romizani dingobon

Rufnummer des Gesuchten eingeben.



Teamfunktionen nutzen

Gruppenruf ein/ausschalten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer oder mehreren Gruppen von Teilnehmern, die jeweils über eine Sammelanschluss- oder Gruppenruf-Rufnummern erreichbar sind.

Ankommende Anrufe werden der Reihe nach

(= Sammelanschluss) oder gleichzeitig (= Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Gruppenmitglied den Anruf entgegennimmt.

Sie können auch zu einem Team (auch Chef/Sekretariat) gehören, dem Leitungstasten mit entsprechenden Rufnummern zugewiesen wurde → Seite 100.

Jeder Teilnehmer der Gruppe kann auch unter seiner eigenen Rufnummer erreichbar bleiben.

Den Ruf für den Sammelanschluss, Gruppenruf oder für die einzelnen Leitungen einer Gruppe (auch Chef/Sekretariat) können sie aus- und einschalten.

Ist eine Taste für "Gruppenruf ein/aus" vorhanden

→ Seite 62, erkennen Sie an der leuchtenden Taste, dass für mindestens eine Gruppe der Ruf eingeschaltet ist.



Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 108!

Schritt für Schritt Sie gehören zu einem Sammelanschluss oder zum Gruppenruf: Auswählen und bestätigen¹. Gruppenruf aus? oder Gruppenruf ein? **√** oder (II) (B) G) oder (A) (B) (B) Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben. oder Taste "Gruppenruf ein/aus" drücken. oder Sie gehören zu mehreren Gruppen oder zu einer Gruppe mit Leitungstasten (auch Chef/Sekretariat): Auswählen und bestätigen¹. Gruppenruf aus? oder Gruppenruf ein? l ✓ oder ⊕®₿ oder ↔®₿ Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben. oder Taste "Gruppenruf ein/aus" drücken. oder Erscheint ein "X" zwischen Gruppen-/Leitungsnummer 301 X Gruppenname oder (z. B. 301) und Gruppenname ist der Ruf für diese Gruppe/Leitung eingeschaltet. Kein "X" bedeutet der 301 Gruppenname Ruf ist ausgeschaltet. Bestätigen, die nächste Gruppen-/Leitungsnummer mit blättern? Gruppename wird angezeigt. oder Gruppenruf aus Auswählen und bestätigen¹. Der Ruf für die angezeigte Gruppe/Leitung wird ausgeschaltet. oder Gruppenruf ein? Auswählen und bestätigen¹. **√** Der Ruf für die angezeigte Gruppe/Leitung wird eingeschaltet. "Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)" → Seite 114



oder

Auswählen und bestätigen¹. Der Ruf für alle Gruppen/Leitungen wird ausgeschaltet.

oder

oder

Kennzahl für "alle Gruppen aus" eingeben.

*=Alle Gruppen ein? ✓

Auswählen und bestätigen¹.

Der Ruf für alle Gruppen/Leitungen wird eingeschaltet.

oder

Kennzahl für "alle Gruppen ein" eingeben.



Haben Sie für eine andere Gruppe/Leitung den Ruf eingeschaltet oder für alle Gruppen/Leitungen, denen Sie angehören, den Ruf ausgeschaltet, ertönt beim Abheben des Hörers ein Sonderwählton.

Anruf für Kollegin/Kollegen im Team übernehmen

Anrufe für Telefone innerhalb eines Teams (Anrufübernahmegruppe; zuständiges Fachpersonal fragen) können Sie an Ihrem Telefon übernehmen; auch während eines Gesprächs.

Voraussetzung: Ihr Telefon läutet kurz. Am Display erscheint in der oberen Zeile des Displays "Ruf bei:" mit Rufnummer oder Name des Veranlassers und in der unteren Zeile Rufnummer oder Name des Anrufers.



867

Bestätigen.

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Kennzahl eingeben.

 ^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"
 → Seite 114

Ruf zuschalten

Sie können Anrufe für Ihr Telefon an bis zu 5 weiteren internen Telefonen akustisch signalisieren lassen. Derjenige der zuerst den Anruf entgegennimmt erhält das Gespräch.



Gehört Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenvernetzung über PC-Netz), sind Besonderheiten zu beachten → Seite 111!

Telefone für die Rufzuschaltung speichern/anzeigen/löschen:



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.



oder


Kennzahl eingeben.

Der Benutzerführung am Display folgen (Interne Rufnummer eingeben).



Gehört Ihr Telefon zu einer Rufzuschaltung, sehen Sie am Display die Rufnummer oder den Namen des Veranlassers (obere Zeile) und des Anrufers (untere Zeile).

Löschen von allen rufzugeschalteten Telefonen:



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.


^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)" → Seite 114

Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einer Gruppe von Teilnehmern (Agenten), auf die Anrufe verteilt werden.

Ein eingehender Anruf wird immer dem Agenten zugestellt, der die längste Ruhephase hatte.

Zu Dienstbeginn/-ende an-/abmelden:



#401=abmelden?

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen 1.

Bestätigen.



oder

oder


_ √ oder

_ √ oder

Kennzahl für "anmelden" oder "abmelden" eingeben.

Zum Anmelden Identifikationsnummer ("Bearbeiter:") eingeben (zuständiges Fachpersonal fragen).

Während der Arbeitszeit ab-/anmelden:



#402=nicht verfügbar?

*402=verfügbar?

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen¹.

Bestätigen.



Kennzahl für "nicht verfügbar" oder "verfügbar" eingeben.

^{[1] &}quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114

Schritt für Schritt Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten: Um in Ruhe für das letztbeantwortete Gespräche Nacharbeiten erledigen zu können. lässt sich eine Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten. Ihr Telefon wird für eine festeingestelle Zeitspanne oder bis Sie sich wieder zurückmelden aus der Anrufverteilung genommen. Taste drücken. Lampe leuchtet. Service Auswählen und bestätigen¹. Anrufverteilung? *403=nachbearbeiten Bestätigen. oder #403=nachbearbeiten l√ oder Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben. ***40**(3) oder (1) (1) (1) Nachtschaltung für Anrufverteilung ein-/ausschalten: Taste drücken. Lampe leuchtet. Service Auswählen und bestätigen¹. Anrufverteilung? *404=Nacht-Ziel ein? Bestätigen. oder #404=Nacht-Ziel aus? 1 oder Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben. $\mathbf{x}^{2}\mathbf{0}\mathbf{0}$ oder (1) (1) (1) Anzahl der wartenden Anrufe abfragen: Taste drücken. Lampe leuchtet. Service Auswählen und bestätigen¹. Anrufverteilung? *405=Zahl der Anrufe? Bestätigen. <u>o</u>der

***40**5

Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.

[&]quot;Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)" → Seite 114

Team/Chef/Sekretariat mit Leitungstasten

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), gehören Sie zu einem Team von Teilnehmern für die spezielle Tasten eingerichtet wurden:

- Leitungstasten (MULAP-Tasten)
- Direktruftasten
- Gruppenruftaste (nicht beim Cheftelefon im Team Chef/Sekretariat)
- Tasten zur Rufumschaltung (nur im Team Chef/Sekretariat)


Als Team-Mitglied können Sie auch selbst diese Tasten ("MULAP Taste," "Direktruf," "Gruppenruf ein/aus," "Rufumschaltung ein/aus") einrichten → Seite 62. Außerdem können Sie für jede Leitung eine Taste zur Anrufumleitung ("Umleitung MULAP") belegen.

Leitungstasten nutzen

Jedem Team-Teilnehmer ist eine eigene Leitung zugeordnet. Diese eigenen Leitungen sind jeweils bei allen anderen Team-Teilnehmern ebenfalls als Leitungstaste vorhanden. Somit kann jeder Team-Teilnehmer alle vorhandenen Leitungstasten nutzen.

Jeder Team-Teilnehmer ist auch, wenn eingerichtet, unter einer eigenen Rufnummer erreichbar.

Lampenmeldungen von Leitungstasten verstehen:



Lampe der Leitungstaste ist dunkel – Leitung ist frei, kann benutzt werden.

Lampe der Leitungstaste leuchtet – Leitung ist belegt.

Lampe der Leitungstaste blinkt **schnell** – Anruf auf der Leitung, bitte annehmen.

Lampe der Leitungstaste blinkt **langsam** – Gehaltenes Gespräch wartet.



Anrufe auf Leitungstasten annehmen

Voraussetzung: Ihr Telefon läutet und/oder Leitungstaste blinkt schnell

Schnell blinkende Leitungstaste drücken.

Das ist nicht notwendig bei einer Leitung, die Ihnen automatisch zugeteilt wird, wenn Sie den Hörer abheben oder die Taste "Lautsprecher" drücken; dann leuchtet die zugeordnete Leitungstaste.



Hörer abheben.

Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei optiPoint 420 economy/economy plus).

Mit Leitungstasten wählen



Freie Leitungstaste drücken, über die Sie Ihre Verbindung aufbauen wollen.

Das ist nicht notwendig bei einer Leitung, die automatisch belegt wird, wenn Sie den Hörer abheben oder die Rufnummer wählen; dann leuchtet die zugeordnete Leitungstaste.



Rufnummer wählen.



Wenn der Teilnehmer sich meldet: Hörer abheben.

Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei optiPoint 420 economy/economy plus).

Gespräch auf einer Leitungstaste halten und wieder annehmen

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über eine Leitung Ihrer Gruppe. An Ihrem Telefon ist die Taste "Halten" eingerichtet → Seite 62.

Halten:



Taste "Halten" drücken.

Hörer auflegen oder Taste drücken.

Je nach Konfiguration notwendig (zuständiges Fachpersonal fragen), damit auch andere Team-Teilnehmer das gehaltene Gespräch annehmen können.




Wieder annehmen:

Langsam blinkende Leitungstaste drücken.

Abwechselnd auf mehreren Leitungen telefonieren

Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch über eine Leitung Ihrer Gruppe. Eine andere Leitungstaste blinkt.



Blinkende Leitungstaste drücken. Erster Gesprächspartner wartet auf der anderen Leitung.

Langsam blinkende Leitungstaste drücken. Zweiter Gesprächspartner wartet.

Sie können beliebig oft wechseln. Jeweils langsam blinkende Leitungstaste drücken.


Anrufe für Leitungen umleiten

Sie können interne und/oder externe Anrufe auf Ihren Leitungen sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Systemkonfiguration möglich).

Wenn Sie eine Anrufumleitung für eine Leitung aktivieren, so wirkt diese auf allen Leitungstasten Ihrer Gruppe für diese Leitung.



Taste drücken. Lampe leuchtet.





Kennzahl eingeben.




Gewünschte Leitungstaste drücken.

Gewünschte Leitungsnummer eingeben.



Falls vorhanden. Taste "Umleitung MULAP" drücken. (Sie haben die Taste "Umleitung MULAP" unvollständig, ohne Art und Ziel der Umleitung, abgespeichert → Seite 62).



Schritt für Schritt Direktruftasten nutzen Jeder Team-Teilnehmer hat für jeden anderen Team-Teilnehmer einer Direktruftaste Somit ist ieder Team-Teilnehmer vom anderen Team-Teilnehmer direkt, einfach per Tastendruck, erreichbar. Lampenmeldungen von Direktruftasten verstehen Lampe der Direktruftaste ist dunkel – Team-Teilnehmer telefoniert nicht oder Lampe der Direktruftaste leuchtet – Team-Teilnehmer telefoniert oder hat Anrufschutz eingeschaltet. oder Lampe der Direktruftaste blinkt schnell – Ich werde gerufen, bitte annehmen. oder Lampe der Direktruftaste blinkt langsam – Anderer Team-Teilnehmer wird gerufen und hat diesen noch nicht angenommen. Anruf auf Direktruftasten annehmen Voraussetzung: Ihr Telefon läutet und/oder Direktruftaste blinkt Blinkende Direktruftaste drücken. evtl. Das ist nicht notwendig, wenn Sie direkt gerufen werden, Direktruftaste blinkt schnell. Hörer abheben. oder Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei optiPoint 420 economy/economy plus). Team-Teilnehmer direkt rufen Direktruftaste drücken oder Telefoniert der gewünschte Team-Teilnehmer, leuchtet

können Sie anrufen.

die Direktruftaste auf Ihrem Telefon. Auch in diesem Fall

Wenn der Teilnehmer sich meldet: Hörer abheben

oder Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei optiPoint 420 economy/economy plus).

104

Trennen



Bestehendes Gespräch weitergeben

Direktruftaste drücken, evtl. Gespräch ankündigen.



Hörer auflegen.

Taste drücken.

Anruf für anderes Mitglied übernehmen



Blinkende "Direktruftaste" oder "Leitungstaste" drücken.



Hörer abheben.

oder Bei a

Bei aufliegendem Hörer: Freisprechen (nicht möglich bei optiPoint 420 economy/economy plus).

Gruppenruf ein/ausschalten (nicht beim Cheftelefon im Team Chef/ Sekretariat)

Standardmäßig läutet Ihr Telefon, wenn auf Ihrer Leitung ein Gespräch ankommt.

Damit Ihr Telefon auch läutet, wenn auf anderen Leitungen Anrufe eintreffen, können Sie für jede einzelne Leitung Ihrer Gruppen den Ruf aus- und einschalten
→ Seite 94.

Ihr Telefon läutet auch (einmalig oder alle 4 Sekunden), wenn Sie gerade telefonieren (Hinweisruflautstärke → Seite 30).

Anrufe direkt zum Chef umschalten (nur im Team Chef/Sekretariat)

Alle Anrufe für den Chef werden normalerweise nur im Sekretariat akustisch signalisiert.

Sie können die akustische Signalisierung so schalten, dass die Anrufe nur am Cheftelefon bzw. am zugewiesenen Zweittelefon akustisch signalisiert werden.

Einschalten:

Taste "Rufumschaltung" drücken. Lampe leuchtet.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.



Gewünschte Leitungstaste drücken.

Gewünschte Leitungsnummer eingeben.

Ausschalten:



Taste "Rufumschaltung" drücken. Lampe erlischt.



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.



Gewünschte Leitungstaste drücken.

Gewünschte Leitungsnummer eingeben.

Telefon überprüfen

Funktionalität prüfen

Sie können die Funktionalität Ihres Telefons überprüfen.

Voraussetzung: Das Telefon ist im Ruhezustand.

Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.

Ist alles in Ordnung,

- blinken alle Lampen am Telefon, auch die am Beistellgerät (nur die Service-Menü-Lampe leuchtet),
- · wird im Display Ihre Rufnummer angezeigt,
- · werden alle Pixel im Display eingeschaltet,
- werden alle Pixel in den Tastenbeschriftungsfeldern eingeschaltet,
- ertönt das Rufsignal.

Tastenbelegung prüfen

Sie können die Belegung der Tasten an Ihrem Telefon überprüfen, um festzustellen, welche Tasten mit welcher Funktion belegt sind.

Service T

Taste drücken. Lampe leuchtet.


Auswählen und bestätigen.

X 9 1 Kennzahl eingeben.

oder



Taste drücken. Die Belegung wird angezeigt.



Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

107






Spezielle Funktionen im LAN (PC-Netz)

Ist Ihr Telefon in eine HiPath 5000 - Umgebung eingebunden, sind mehrere HiPath 3000 über ein LAN (**L**ocal **A**rea **N**etwork, z. B. firmeneigenes PC-Netz) miteinander verbunden. Sie telefonieren über das LAN (PC-Netz). Ist dies der Fall, müssen Sie bei einigen Funktionen bestimmte Besonderheiten beachten. Diese sind nachfolgend beschrieben.

Herausschalten aus Sammelanschluss/Gruppenruf

Voraussetzung: Sie gehören zum Sammelanschluss/ Gruppenruf → Seite 94 einer anderen HiPath 3000:



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl eingeben.



(DISA-) Rufnummer der anderen HiPath 3000 eingeben



Eingabe bestätigen.



(DISA-) Rufnummer Ihres Telefons eingeben.



Eingabe bestätigen.



Auswählen und bestätigen¹.




Kennzahl für "aus" oder "ein" eingeben.

Sie gehören zu mehreren Gruppen einer anderen HiPath 3000:



Gruppennummer für "gezieltes Heraus-/Hineinschalten" eingeben.

[1] "Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)"→ Seite 114



Schritt für Schritt Nachtschaltung nutzen Wenn berechtigt (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch Telefone anderer HiPath 3000-Kommunikationsplattformen als Nachtziel → Seite 61 festlegen. DISA intern? Auswählen und bestätigen. oder \mathbf{x}^{a} Kennzahl eingeben. (DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, an der das Nachtziel-Telefon angeschlossen ist. Eingabe bestätigen. (DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie die Nachtschaltung ein-/ausschalten. ✓ oder <a> Eingabe bestätigen. Einschalten: Nachtschaltung ein? Auswählen und bestätigen. oder Kennzahl eingeben. \mathbf{A} Rufnummer des Ziels eingeben (= Nachtschaltung temporär). Bestätigen.

speichern?

Ausschalten:



Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.

Schritt für Schritt **Ruf zuschalten** Sie können Anrufe für Ihr Telefon auch an externen Telefonen oder an Telefonen in anderen HiPath 3000-Kommunikationsplattformen signalisieren lassen → Seite 97. Telefone für die Rufzuschaltung speichern/anzeiaen/löschen: Service Taste drücken. Lampe leuchtet. *81=Rufzuschaltung? Auswählen und bestätigen. oder **X80** Kennzahl eingeben. Auswählen und bestätigen TIn zuschalten? oder weitere Tln zuschalten? oder anzeigen/löschen? Auswählen und bestätigen, dann der Benutzerführung ✓ folgen. Rufnummer eingeben. #=Eingabe vollständig? Bestätigen. oder Eingeben. æ speichern? Bestätigen. beenden? Auswählen und bestätigen. Löschen von allen rufzugeschalteten Telefonen: Rufzuschaltung aus? Auswählen und bestätigen. oder ®®∩ Kennzahl eingeben.

Schalter betätigen

Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch Schalter → Seite 91 in anderen HiPath 3000-Kommunikationsplattformen betätigen.



Auswählen und bestätigen.

Kennzahl eingeben.



(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, in der der Schalter betätigt werden soll.




Eingabe bestätigen.



(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie den Schalter betätigen.



Eingabe bestätigen.



Auswählen und bestätigen.



Kennzahl für "ein" oder "aus" eingeben.



Schalter eingeben.

Schritt für Schritt Tür öffnen Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie auch Türöffner → Seite 37 von anderen HiPath 3000-Kommunikationsplattformen betätigen. DISA intern? Auswählen und bestätigen. oder *47 Kennzahl eingeben. (DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, in der der Türöffner betätigt werden soll. Eingabe bestätigen. ✓ oder <a> □ (DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem aus Sie den Türöffner betätigen. √ oder 🗊 Eingabe bestätigen. Türöffner? Auswählen und bestätigen. oder ***61** Kennzahl eingeben. Rufnummer der Türsprechstelle eingeben.

Abweichende Display-Anzeigen (HiPath 4000-Umgebung)

Je nach Anlagenkonfiguration werden Funktionen nicht immer wie in diesem Dokument beschrieben im Display angeboten.

Folgende Tabelle zeigt diese Funktionen und unter welchen Menüs Sie diese dann finden:

Menü	Funktion	Beschreibung
Ziele?	Umleitung ein?	→ Seite 21
	Kurzwahl ändern?	→ Seite 42
	Anruferliste?	→ Seite 40
	Rufzuschaltung?	→ Seite 97
	Anrufverteilung?	→ Seite 98
Schalter?	Anrufschutz ein?	→ Seite 73
	Gruppenruf ein?	→ Seite 94
	Gruppenruf aus?	→ Seite 94
	Umleitung ein?	→ Seite 21
	Ruhe ein?	→ Seite 73
	Direktantwort ein?	→ Seite 34
	Anklopfen ohne Ton?	→ Seite 52
	Mikrofon aus?	→ Seite 18
	Rufnr. unterdrücken?	→ Seite 74
	Antwort-Text ein?	→ Seite 82
Kurzrufnr. wählen?		→ Seite 42
Tastenbelegung?		→ Seite 27
		→ Seite 62
PIN und Berechtigung?	Tel. abschließen?	→ Seite 77
	zentr.Codeschloss?	→ Seite 78
	Schlosscode ändern?	→ Seite 79
	Schlosscode rücks.?	→ Seite 78
	Flex Call?	→ Seite 83
Termin ein?		→ Seite 68
weitere Funktionen?	MFV-Wahl?	→ Seite 57
	Direkt ansprechen?	→ Seite 48
	zurück aus Parken?	→ Seite 53
	Übernahme, gezielt?	→ Seite 33
	Projektkennzahl?	→ Seite 72
	Kostenanzeige?	→ Seite 70
	Dienste zurücksetzen?	→ Seite 85
	Signal zum Netz?	→ Seite 59
	Rufnr. zuweisen?	→ Seite 49

Außerdem weichen je nach Anlagenkonfiguration einige Displaytexte von den in diesem Dokument beschriebenen Displaytexten ab.
Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick:

HiPath 3000-Anzeige	HiPath 4000-Anzeige	Beschreibung
Alle Gruppen ein/aus?	Jeder Sammelanschl. ein/aus	→ Seite 94
Anklopfen Freigabe?	Zweitanruf Freigabe?	
Anruferliste?	Anrufliste?	→ Seite 40
aut. Anklopfen ein/aus?	Zweitanruf ein/aus?	→ Seite 52
Gruppenruf ein/aus?	Sammelanschluss ein/aus?	→ Seite 94
Kurzrufnr. wählen?	Kurzwahl anwenden?	→ Seite 42
Kurzwahl ändern?	Kurzwahl?	→ Seite 42
Leitung Übergeben?	Übergabe Leitung?	
Rückruf-Aufträge?	Rückrufziele zeigen?	→ Seite 25
Service?	Servicemenü?	
Ruhe ein/aus?	Rufabschaltung ein/aus?	→ Seite 73
Übergeben?	Übergabe?	→ Seite 20
		→ Seite 58

Tastenbeschriftung ändern

Sie haben die Möglichkeit, die beim Belegen einer Funktionstaste vorgegebene Beschriftung nach Ihren Bedürfnissen anzupassen und eine bereits angepasste Beschriftung wieder auf die Standard-Beschriftung zurückzusetzen.

Das Ändern der Tastenbeschriftung wird Ihnen angeboten, wenn Sie eine Taste mit einer

- Rufnummer belegen → Seite 27,
- Funktion belegen → Seite 62 oder
- Prozedur belegen → Seite 66.

Folgen Sie hierfür jeweils den beschriebenen Abläufen.

Beschriftung einer bereits belegten Taste anpassen/ zurücksetzen:



Taste drücken. Lampe leuchtet.

Auswählen und bestätigen.

891


Kennzahl eingeben.




Taste drücken, deren Beschriftung Sie anpassen/zurücksetzen möchten.




Auswählen und bestätigen.



Bestätigen, um einen Text Ihrer Wahl einzugeben. Dieser wird als Tastenbeschriftung angezeigt. Zur Texteingabe siehe → Seite 117.



Standard-Beschriftung? abla Auswählen und bestätigen, um die Beschriftung auf den Standard zurückzusetzen.



Bestätigen, um die Änderungen zu übernehmen.

zurück? abla Auswählen und bestätigen, um die gemachten Änderungen zu verwerfen.

beenden? [🗸] Bestätigen.

Texteingabe am Telefon

In den folgenden Situationen können Sie Texte (alphanummerische Zeichen) am Telefon eingeben:

- Beim Belegen einer Taste mit einer
 - Rufnummer → Seite 27
 - Funktion → Seite 62
 - Prozedur → Seite 66
- Beim Senden einer Nachricht → Seite 80
- Beim Hinterlassen eines Antwort-Textes
 - → Seite 82

Texteingabe mit Wähltastatur



Text mit Wähltastatur eingeben. Für die Eingabe von Buchstaben, Zifferntasten mehrfach drücken.

Beispiel:

"R" = 1x die Taste 🔀 und 3x die Taste 🐬 drücken.

Taste	1x	2x	3x	4x	5x
0	[1]	1			
2	а	b	С	2	
3	d	е	f	3	
4	g	h	i	4	
6	j	k	-	5	
6	m	n	0	6	
7	р	q	r	S	7
8	t	u	V	8	
9	W	Х	У	Z	9
0	[2]		-	0	
*	[3]				
([1]				

- [1] löscht Zeichen nach links
- [2] Leerzeichen
- [3] nächster Buchstabe als Großbuchstabe

Beschriftung, Dokumentation und Zubehör

Tastenfelder beschriften

Die Beschriftung der Tasten wird automatisch für die zugehörige Tastenfunktion angezeigt.

Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Beschriftungstext nach Ihren Bedürfnissen anzupassen, siehe → Seite 116.

Rufnummernschild anbringen

Zu Ihrem optiPoint werden selbstklebende Rufnummernschilder mitgeliefert

Rufnummernschild beschriften (Feuerwehr, Polizei, eigene Rufnummer), ablösen und nach Abheben des Hörers in die Vertiefung am Telefon kleben.

Dokumentation

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet im PDF-Format unter

http://www.siemens.de/hipath

und auf CD-ROM (zuständiges Fachpersonal fragen) im HTML- und PDF-Format.

Zum Ansehen und Ausdrucken der Bedienungsanleitung im PDF-Format benötigen Sie einen Computer, auf dem das kostenlose Software-Produkt Acrobat Reader von Adobe installiert ist.

Zum Ansehen der Bedienungsanleitung im HTML-Format benötigen Sie einen Computer und einen WWW-Browser, z. B. Microsoft Internet Explorer.

Zubehör

Mit folgendem Zubehör passen Sie Ihr Telefon Ihren individuellen Bedürfnissen an. Die optiPoint-Adapter sind Module, die in die Adaptersteckplätze unten am optiPoint eingesetzt werden können.

optiPoint SLK module:

Beistellgerät mit 13 frei belegbaren Tasten und automatischer Tastenbeschriftung.

optiPoint 410 Display Module:

Beistellgerät mit großem Touchscreen Display und Navigationstasten für einfachen Zugriff auf verschiedene Applikationen: z. B. WAP-Browser, Telefondatenbanken I DAP

optiPoint key module:

Beistellgerät mit 16 frei belegbaren Tasten.

optiPoint acoustic adapter:

zum Anschließen von Beistellmikrofon, Hörsprechgarnitur, Lautsprecherbox und Zweithörer.

Zur zusätzlichen Signalisierung eines Anrufs, z. B. in lauter Umgebung, über eine weitere Klingel oder zur Steuerung von Leuchtanzeigen, z. B. "Bitte nicht eintreten", vor einem Zimmer.

optiPoint recorder adapter:

zum Anschließen eines externen Rekorders oder Zweithörers.

Headset:

Hör-Sprechgarnitur für Vieltelefonierer.

Zweithörer:

zum besseren Hören bei Umweltgeräuschen.

Beistellmikrofon:

für schwierige akustische Verhältnisse beim Freisprechen.

Aktive Lautsprecherbox:

für noch bessere Klangqualität beim Lauthören.

optiPoint Conference Kit:

zur Verbesserung der Freisprechqualität bei Telefonkonferenzen.



Einzelheiten zu den genannten Produkten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt für Ihr optiPoint-Telefon.

Ratgeber

Telefon pflegen

- Pflegen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch. Kein trockenes Tuch verwenden!
- Reinigen Sie das Gerät bei starker Verschmutzung mit verdünntem, tensidhaltigen Neutralreiniger, z. B. Spülmittel. Entfernen Sie den Reiniger anschließend restlos mit einem feuchten Tuch (nur Wasser).
- Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder kunststoffangreifenden Reinigungsmittel, auch kein Scheuerpulver!

Echoeffekt

Unter Umständen kann während eines Telefonats ein zum Teil sehr deutliches Echo auftreten. Dieser Effekt ist nicht die Folge eines Produkt- oder Konstruktionsfehlers Ihres Telefons, sondern wird vom anderen Teilnehmern verursacht

Funktionsstörungen beheben

Gedrückte Taste reagiert nicht:

Überprüfen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.

Telefon klingelt nicht bei Anruf:

Überprüfen Sie, ob für Ihr Telefon der Anrufschutz eingeschaltet ist (Displayanzeige: "Anrufschutz"). Wenn ja, Anrufschutz ausschalten → Seite 73.

Externe Rufnummer lässt sich nicht wählen:

Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon abgeschlossen ist (Displayanzeige: "keine Berechtigung"). Wenn ja, schließen Sie das Telefon auf → Seite 77.

Bei allen übrigen Störungen:

Wenden Sie sich zuerst an Ihr zuständiges Fachpersonal. Bei nicht behebbaren Störungen muss diese den Kundendienst verständigen!

Auf Fehlermeldungen am Display reagieren

falsche Eingabe

Mögliche Ursache:

Rufnummer ist nicht korrekt.

Mögliche Reaktion:

Korrekte Rufnummer eingeben.

keine Berechtigung

Mögliche Ursache:

Gesperrte Funktion aufgerufen.

Mögliche Reaktion:

Berechtigung für Funktion beim zuständigen Fachpersonal beantragen.

zur Zeit nicht möglich

Mögliche Ursache:

Wahl einer nicht vorhandenen Rufnummer. Gerufenes Telefon ist abgesteckt.

Mögliche Reaktion:

Korrekte Rufnummer eingeben. Später noch einmal Telefon anrufen.

Rufnr. unzulässig

Mögliche Ursache:

Wahl der eigenen Rufnummer.

Mögliche Reaktion:

Korrekte Rufnummer eingeben.

Tastenspeicher ist voll

Mögliche Ursache:

Im System sind z. Zt. alle Speicherplätze für externe Rufnummern belegt.

Mögliche Reaktion:

Später noch einmal versuchen.

Konflikt andere Ebene

Mögliche 1. Ursache:

Wenn "andere Ebene löschen" im Menü erscheint: Sie haben versucht, bei einer Taste mit bereits belegter zweiter Ebene (z. B. externe Rufnummer) eine Funktion oder interne Rufnummer mit LED-Anzeige zu speichern

Mögliche Reaktion:

Bestätigen Sie "andere Ebene löschen", um die Rufnummer/Funktion zu speichern.

Mögliche 2. Ursache:

Wenn "LED Unterst. löschen" im Menü erscheint: Sie haben versucht, bei einer Taste mit bereits gespeicherter interner Rufnummer mit LED-Anzeige eine Rufnummer ohne LED-Anzeige oder eine externe Rufnummer zu speichern.

Mögliche Reaktion:

Bestätigen Sie "LED Unterst. löschen," um die Rufnummer zu speichern. Die bereits vorhandene interne Rufnummer verbleibt auf der anderen Ebene ohne LED-Anzeige.

Ansprechpartner bei Problemen

Bei Störungen, die länger als beispielsweise 5 Minuten dauern, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Fachpersonal.

Stichwortverzeichnis

A	
Adapter	119
Agenten	
Aktoren	
Amt anrufen	15
Ändern der Tastenbeschriftung	
Anklopfen	60
annehmen	
ohne Ton	
Anklopfton ein-/aus	52
Anruf	
abweisen	34
annehmen	
im Team auf Direktruftasten	
im Team mit Leitungstasten	
im Team übernehmen	
Türsprechstelle	
übernehmen, gezielt	
übernehmen, Gruppe	
umleiten	
umleiten im Team	
umleiten MSN im Amt	
verteilen	
Anrufbeantworter	
Gesprächsübernahme	
Anruferliste nutzen	
Anrufschutz	
Anrufsignal	
Anrufumleitung	
bei Telefonausfall	
MSN im Amt	
Anrufverteilung	
Anrufwunsch	
Ansprechpartner/Probleme	
Antwort-Text	
hinterlassen	82
Anwort-Text	
löschen	
Assoziierte Wahl/Wahlhilfe	
Assoziierter Dienst	
Aufschalten	
Automatische Leitungsbelegung	
Automatische Tastenbeschriftung	
Automatischer Verbindungsaufbau	49

Automatisches Anklopfen verhindern/erlauben	52
Babyphone	75 8 10 9
PDF-Format Beistellmikrofon Belegen freier Tasten Beschriften Tastenfelder Blockwahl Briefkasten	. 118 119 62 . 118
CE-Kennzeichen	100
Dienste zurücksetzen Direct Inward System Access Direktansprechen Direktantworten freigeben sperren Direktruf DISA Display Anzeigen HiPath 4000-Umgebung Displaybeleuchtung Displayneigung Dreierkonferenz Durchsage	87 34 34 , 104 87 114 32 32 19
Durchwahlnummer zuweisen	49

Stichwortverzeichnis

E	H
Ebenenumschaltung29	Halten54
Editieren der Wahl39	Im Team101
Einfach-PSE92	Headset = Hör-Sprechgarnitur 36, 119
Einstellungen am Telefon30	Hinweise2
Empfangslautstärke13, 32	Hinweisruflautstärke30, 31
Engerätetest107	HiPath 5000
Extern telefonieren15	Aktoren112
Extern-Kennzahl15	Anrufumleitung nachziehen109
	Gruppenruf108
F	Nachtschaltung110
	Rufzuschalten111
Fangen	Sammelanschluss108
Faxempfang Info85	Schalter112
Fehlermeldungen	Tür öffnen113
Flex Call	Hör-Sprechgarnitur = Headset36, 119
Freie Tasten programmieren	Hotline49
Freisprechen	HTML-Format118
Freisprechfunktion	
Funktionalität prüfen107	1
Funktionen	•
auf Taste programmieren62	Individuelle Kurzwahl42
für anderes Telefon ein/aus 86	Info bei Faxempfang85
von extern nutzen87	Info(text)
zurücksetzen85	empfangen81
Funktionsstörungen120	entgegennehmen81
Funktionstasten 10	löschen/anzeigen80
	senden80
G	Intern wählen15
Gebühren	Internes Telefonbuch44
für anderes Telefon70	IP-Telefonie108
für Ihr Telefon70	
Gespräch	K
annehmen13	Kennzahlen10
aus Halten übernehmen54	Kennzahlwahl ins ISDN89
aus Parken übernehmen53	Keypad-Wahl89
halten54	Komfort-PSE 92
parken53	Konferenz 19
übergeben	Konferenz
übergeben nach Durchsage58	Kostenverrechnung72
von Anrufbeantworter übernehmen 38	Kurzwahl
Gesprächsdauer70	individuell speichern42
Gesprächslautstärke13, 32	Nachwahl42
Gruppenruf94	wählen
im Team	zentral
IIII 16aiii 105	ZEHUAI42

L	0	
Lampenmeldungen verstehen 63, 100, 103,	optiPoint-Adapter	119
104		
LAN-Telefonie	P	
Lauthören15	•	
Lautsprecher13	Parken (Gespräch)	
LDAP-Telefonbuch46	PDF-Format	
LED-Meldungen verstehen 63, 100, 103, 104	Personensucheinrichtung PSE	
Leitung vormerken49	Persönliche Identifikationsnummer	
Leitungsbelegung automatisch16	Pflege des Telefons	
Leitungstasten im Team100	PIN	
Leitungstasten MULAP100	PKZ Projektkennzahl	
	Probleme/Ansprechpartner	
M	Programmieren freier Tasten	
	Programmierungen am Telefon	
Makeln	ProjektgesprächeProzedur	/ 2
Mehrfachrufnummer MSN umleiten 23		66
MFV-Nachwahl (Tonwahl)57	auf Taste programmieren	00
Mobil telefonieren		
Mobility	R	
MSN im Amt umleiten	Raumüberwachung	75
MULAP Leitungstasten	Reinigen des Telefons	
MULAP-Tasten	Röcheln	
TVIOLAL-TUSTELL100	Rückfrage	
	Rückruf	25
N	Ruf umschalten	
Nachbearbeitungszeit99	im Chef/Sekretariat	106
Nachricht(text)	Ruf zuschalten	97
empfangen81	Rufnummer	
entgegennehmen81	Anzeige ausschalten	74
löschen/anzeigen80	korrigieren	39
senden80	speichern	27
Nachtschaltung61	unterdrücken	74
Nachwahl	zuweisen	49
automatisch42	Rufnummer editieren	
Tonwahl MFV57	Rufnummernunterdrückung	
	Ruftonklangfarbe	
	Ruftonlautstärke	
	Ruhefunktion	73

Stichwortverzeichnis

S	Telefon
Sammelanschluss9	ab-/aufschließen77
Schalter9	
Schlosscode speichern7	
Sekretariat-Funktionen10	
Selbsttätiger Verbindungsaufbau	
Sensoren9	
Service-Menü1	
Shift2	77
Signal zum Netz5	9
	J
Signalton bei Anklopfen ein-/aus5	Z
SLK-Funktionen1	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Sonderwählton	J
Sperren/Entsperren	′ T. (: ::::::::::::::::::::::::::::::::
Störungen12	· ·
Symbolerklärungen	Terminruf entgegennehmen
	Testen des Telefons107
Т	Text ändern116
•	
Tasten	Tonwahl
automatische Beschriftung11	
belegen6	
beschriften11	S .
fest belegt	3
frei belegbar	
programmieren6	
unvollständig speichern6	
Tastenbelegung prüfen10	7 Übergabe (Gespräch)20, 105
Tastenbeschriftung	Donale Daniel
automatisch1	l'ille anno altre de la
Kontrast ändern3	
Tastenfelder beschriften11	Γ΄Ι Ι /Λ ſ\
Team mit Leitungstasten10	Übernahme (Anruf)33, 96
	Umleitung21
	Mehrfachrufnummer MSN23
	V
	-
	Variable Anrufumleitung21
	Verbindungsaufbau
	selbsttätig49
	Verbindungskosten
	für anderes Telefon70
	für Ihr Telefon70
	Verteilen von Anrufen98
	Vormerken Leitung49

W

Wahl editieren	39
Wahl wiederholen	17
über Anruferliste	41
Wählen	
aus Anruferliste	41
aus internem Telefonbuch	44
aus LDAP-Datenbank	46
intern/extern	15
mit aufliegendem Hörer	15
mit Blockwahl	39
mit Kurzwahl	42
mit Wahlhilfe	50
mit Wahlwiederholung	17
mit Zielwahltasten	29
Wahlhilfe	
S0-Bus	50
Wartende Anrufe	
Wiederanruf	58
7	
	00.00
Zahl der Anrufe	
Zentrale Kurzwahl	
Zentrales Codeschloss	
Zubehör	
Zurücksetzen Funktionen	85
Zweitanruf	- 1
annehmen	
erlauben	
verhindern	
Zweite Ebene	

Funktionen und Kennzahlen im Überblick (alphabetisch)

Nachfolgende Tabelle zeigt alle möglichen Funktionen, wie am Display angeboten. Wenn eingerichtet (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie die Funktionen im direkten Dialog (auswählen + bestätigen), über das Service-Menü (auswählen + bestätigen oder Kennzahl) oder über Funktionstasten einleiten.

Funktionen (=Displayanzeige)	im direkten Dialog	über das Service-Menü Service		über Funktions- taste
	()		Kennzahl	
Anklopfen annehmen	✓	✓	* 55	X
Anklopfen ohne Ton	✓	✓	* 87	X
Anklopfen mit Ton	✓	✓	#87	X
aut.Anklopfen ein		✓	* 490	X
aut.Anklopfen aus		✓	#490	Χ
Anrufe abweisen				
Trennen				X
Anruferliste	✓	✓	#82	Х
Rufnr. speichern	✓	✓	* 82	Χ
Anrufschutz ein	✓	✓	* 97	X
Anrufschutz aus	✓	✓	#97	Χ
Anrufverteilung				
anmelden		✓	* 401	Χ
abmelden		✓	#401	Χ
verfügbar		✓	* 402	X
nicht verfügbar		✓	#402	X
nachbearbeiten ein		✓	* 403	X
nachbearbeiten aus		✓	#403	Χ
Nacht-Ziel ein		✓	* 404	Χ
Nacht-Ziel aus		✓	#404	X
Zahl der Anrufe		✓	* 405	Х
Antwort-Text ein	✓	✓	*69	X
Antwort-Text aus	✓	✓	#69	Χ
assoz. Dienste		✓	*83	Х
assoziierte Wahl		✓	* 67	Х

Funktionen	im direkten	über das Service-Menü		über Funktions-
(=Displayanzeige)	Dialog	Service		taste
			Kennzahl	
Aufschalten	✓	✓	* 62	X
Babyphone		✓	*88	Х
Blockwahl				
wählen	✓			
Dienste zurücksetzen		✓	#0	Х
Direktansprechen		✓	*80	Χ
Direktantwort ein	✓	✓	* 96	Х
Direktantwort aus	✓	✓	#96	X
DISA				
DISA intern	✓	✓	*47	Х
Ebenenumschaltung (Shift)				Х
Endgerätetest		✓	* 940	
Fangen		✓	*84	Х
Flex Call		✓	* 508	Х
Gruppenruf ein	✓	✓	* 85	X
Gruppenruf aus	✓	✓	#85	X
Alle Gruppen ein	✓	✓	*85*	X
Alle Gruppen aus	✓	✓	#85#	X
Headset (Hör-Sprechgarnitur)				Х
Anruf entgegenehmen	✓			
Hotline				
Info senden	✓	✓	*68	Х
gesendete Infos	✓	✓	#68	X
Infos anzeigen	✓	✓	#68	X
Briefkasten				X
Keypad-Wahl		✓	* 503	

Funktionen	im direkten	über das Service-Menü		über Funktions-
(=Displayanzeige)	Dialog	Service		taste
	(1)	① D	Kennzahl	
Konferenz	✓	✓	*3	Х
Konferenz einleiten	✓			
Konferenz erweitern	✓			
Konferenz beenden	✓	✓	#3	
Tln-Liste anzeigen	✓	√		
Teilnehmer auslösen	✓	√		
Konferenz-TLN trennen (nur für USA)			*491	
Kostenanzeige (eigenes Telefon)		✓	* 65	Х
Kosten abfragen (fremdes Telefon)				X
Kurzrufnr. wählen		✓	* 7	Х
Kurzwahl ändern (individuell)		√	* 92	Х
Leitung vormerken	✓			Х
Makeln	✓	✓	*2	Х
MFV-Wahl		✓	*53	Х
Mikrofon aus	✓	✓	* 52	Х
Mikrofon ein	✓	✓	#52	X
Mobiles Logon		✓	* 9419	Х
Mobiles Logoff	✓		#9419	
Nachtschaltung ein	✓	✓	* 44	Х
Nachtschaltung aus	✓	✓	#44	X
Parken		✓	* 56	Х
zurück aus Parken		✓	#56	
Personensuche		✓	* 45	Х
Melden (nicht für USA)		✓	#45	X
Projektkennzahl		✓	* 60	Х
Rückfrage	✓			
zurück zum Wartenden	✓	✓	* 0	
beenden und zurück	✓	✓	*0	
Übergeben/Übernehmen	✓			
Rückruf	✓	✓	* 58	Х
Rückruf-Aufträge/löschen	✓	✓	#58	

Funktionen	im direkten	über das Service-Menü		über Funktions-
(=Displayanzeige)	Dialog	Service		taste
		(1)	Kennzahl	
Rufnr.unterdrücken	✓	✓	*86	Х
Rufnr. weitergeben	✓	✓	#86	Χ
Rufnr.zuweisen (nicht für USA)	✓	✓	* 41	Χ
Rufumschalt. ein		✓	*502	X
Rufumschalt. aus		✓	#502	Χ
Rufzuschaltung		✓	* 81	Х
Rufzuschaltung aus		✓	#81	Χ
Ruhe ein	✓	✓	* 98	Х
Ruhe aus	✓	✓	#98	Х
Schalter ein		✓	* 90	Х
Schalter aus		✓	#90	Х
Signal zum Netz (Flash)		✓	* 51	Х
Sprachenauswahl		✓	*48	
Tastenbelegung		✓	* 91	Х
Tel. abschließen	✓	✓	* 66	Х
Tel. aufschließen	✓	✓	#66	Χ
Schlosscode ändern		✓	* 93	
Telefonbuch				
1=intern	✓		* 54	Х
2=LDAP	✓		* 54	Χ
Telefondatendienst			*42	
Termin ein		✓	* 46	Х
Termin aus		✓	#46	Х
Türfreigabe ein		✓	* 89	Х
Türfreigabe aus		✓	#89	Χ
Türöffner		✓	*61	Х
Übergeben	✓			
Übernahme, gezielt		✓	* 59	Х
Übernahme, Gruppe	✓	✓	* 57	Χ
Anruf übernehmen	✓			

Funktionen (=Displayanzeige)	im direkten Dialog	über das Service-Menü		über Funktions- taste
			Kennzahl	tusto
Umleitung ein	✓	✓	* 1	Х
1=alle Anrufe	✓	✓	* 11	X
2=nur externe Anrufe	✓	✓	* 12	X
3=nur interne Anrufe	✓	✓	* 13	X
Umleitung aus	✓	✓	#1	X
Umleitung Amt ein	✓	✓	* 64	X
Umleitung Amt aus	✓	✓	#64	X
Umleit. MULAP ein		✓	* 501	X
Umleit. MULAP aus		✓	#501	X
Umleit. CFSS ein		✓	* 9411	
Umleit. CFSS aus		✓	#9411	
Wahlwiederholung				Χ
Wiederaufnahme,LTg		✓	*63	Х
zentr.Codeschloss		✓	* 943	Χ

www.siemens.de/hipath

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens AG bzw. der jeweiligen Inhaber.

© Siemens AG 2005 Siemens Communications Hofmannstr. 51 • D-81359 München

Bestell-Nr.: A31003-H1012-C133-2-19

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 15.02.2005